

BLAUPUNKT

Návod na používanie Mobilný telefón BS 02



Enjoy it.

Obsah

1	Úvod.....	1
2	Bezpečnosť	2
3	Technické údaje	8
4	Tlačidlá, súčasti zariadenia	9
5	Prvé kroky	14
	5.1 Vloženie SIM karty.....	14
	5.2 Vloženie pamäťovej karty	15
	5.3 Vloženie batérie.....	16
	5.4 Odstránenie batérie	16
	5.5 Nabíjanie batérie	17
	5.6 Bezpečnostné kódy	18
6	Používanie zariadenia	21
	6.1 Zapnutie – vypnutie	21
	6.2 Volanie	22
	6.3 Prijatie hovoru	23
	6.4 Tiesňové volania	25
	6.5 Dostupné funkcie	26
7	Menu funkcie	28
	7.1 Nakladanie so správami	28
	7.2 Volanie	34
	7.3 Kontakty	40
	7.4 Fotoaparát	43
	7.5 Multimédiá	44
	7.6 Nástroje	51
	7.7 Súbory	55
	7.8 Nastavenie	57
8	Rýchla voľba.....	67
9	Údržba batérie.....	67
10	Vyhlásenie o zhode	69

1 Úvod

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si zariadenie.

Náš mobilný telefón vyhovuje smerniciam siete GSM a najprísnejším európskym normám.

Zariadenie je možné používať na rôznych medzinárodných sieťach, jeho používanie je však podmienené roamingovými službami poskytovanými vaším poskytovateľom služieb. Podmienkou pre používanie zariadenia sú GSM služby, ktoré poskytne váš poskytovateľ služieb za odplatu.

Používanie rôznych funkcií zariadenia závisí od vášho poskytovateľa služieb.

Pre poskytnutie širších informácií spojte sa s vaším poskytovateľom služieb.

Návod na používanie zariadenia vyhotovil výrobca, preto nezodpovedá za tlačové a pravopisné chyby a zmeny.

Autorské práva a ochranné známky, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente, prináležia vlastníkom, sú chránené celkom alebo sčasti, a je prísne zakázané bez súhlasu vlastníka ich kopírovať, prenášať, distribuovať.

Pred začatím užívania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod za tým účelom, aby ste toto zariadenie mohli využívať za najlepších podmienok.

2 Bezpečnosť

Prosíme vás, prečítajte si tieto bezpečnostné informácie. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Majiteľ zariadenia je zodpovedný za používanie zariadenia. Nezapínajte zariadenie na takom mieste, kde je zakázané používanie mobilného telefónu, alebo by mohlo spôsobiť rušenie rádiových vln.

Nikdy sa nepokúšajte rozobrať zariadenie. Používanie zariadenia môže byť obmedzené bezpečnostnými predpismi z dôvodu ochrany užívateľov a ich okolia. Zariadenie nie je odolné voči vode. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí (v kúpeľni, v plavárni, atď.) Chráňte svoje zariadenie pred vlhkom. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám (pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a nad $55\text{ }^{\circ}\text{C}$).

V dôsledku fyzických a chemických procesov zariadenie sa môže zahriať počas nabíjania. Vaše zariadenie automaticky chráni batériu pred extrémnymi teplotami.

Nenechávajte zariadenie v blízkosti malých detí (malé deti môžu prehltnúť malé uvoľnené časti zo zariadenia).

Nabíjanie

Pokiaľ je elektrické vedenie poškodené, je povinnosťou výrobcu alebo profesionálneho

elektrikára odstrániť túto vadu, aby nedošlo k ohrozeniu. Nabíjačku nesmú používať osoby s mentálnou a duševnou poruchou, osoby s obmedzenými fyzickými a duševnými schopnosťami, vrátane malých detí. Požívajte iba nabíjačku odporúčanú výrobcom. Používanie inej nabíjačky môže byť nebezpečné, tiež môže mať za následok stratu záruky. Prúdové napätie v zásuvke sa musí zhodovať s údajom uvedeným na nabíjačke.

Používanie zariadenia počas letu

Keď cestujete lietadlom, vypnite zariadenie vždy, keď vás na to upozorní personál alebo vás na to vyzvú signálom.

Používanie mobilného telefónu môže rušiť elektronické navigačné prístroje lietadla. Používanie zariadenia napriek zákazu môže mať právne následky.

Používanie zariadenia vo výbušnom a v inom obmedzenom prostredí

Vypnite zariadenie vo výbušnom prostredí. Riadte sa príslušnými nariadeniami a pokynmi. V takomto prostredí môžu vzniknúť iskry, ktoré môžu spôsobiť výbuch alebo požiar. Vypnite zariadenie na benzínových (plynových) čerpadlách, hlavne pri tesnej blízkosti palivových nádrží. V oblastiach zásobární chemikálií, výbušnín, trhavín dodržiavajte všetky pokyny.

Elektronické zariadenia

Nenechávajte dlhší čas mobilné zariadenie v blízkosti elektronických zariadení, lebo to môže mať za následok demagnetizáciu.

Elektronické zdravotnícke zariadenia

Mobilný telefón je rádiový vysielateľ, ktorý môže narušiť fungovanie elektronických lekárskeho prístrojov, implantátov, sluchových protéz, pacemakerov, inzulínových púmp, atď. Odporúča sa dodržiavať vzdialenosť min. 15 cm medzi zariadením a implantátom. Nikdy

nenoste mobilný telefón v náprsnom vrecku. Riadte sa pokynmi výrobcu lekárskeho elektronického prístroja. V tom prípade, ak ste nositeľom implantátu, informujte sa u svojho ošetrojúceho lekára ohľadne používania mobilného telefónu.

Nemocnica

V nemocniciach alebo iných zdravotníckych zariadeniach môžu sa nachádzať také prístroje, ktoré môžu citlivo reagovať na vonkajšie rádiové signály. Vypnite svoj telefón, ak vás na to upozornia signály, alebo vás o to poprosí personál nemocnice.

Bezpečnosť cestnej premávky

Informujte sa o predpisoch a nariadeniach týkajúcich sa používania mobilného zariadenia pri vedení motorového vozidla. Nepoužívajte mobilný telefón počas jazdy. Keď telefonujete, pokiaľ je to možné, používajte hlasitý odposluch alebo slúchadlá. V prípade

prichádzajúceho hovoru odbočte z vozovky a zastavte vozidlo. Rádiové signály vysielané zariadením môžu spôsobiť poruchu elektronického zariadenia automobilu, vrátane autohifi a alarmu. Pokiaľ vo vašom vozidle sa nachádza airbag, dbajte na to, aby príslušenstvá mobilného telefónu neboli v ceste. Nedokonalé fungovanie airbagu môže spôsobiť vážne poranenia.

Užívateľské prostredie

Zariadenie spĺňa medzinárodné smernice o vystavení rádiovým vlnám. Neprekračuje odporúčané limity. Držte zariadenie vo vzdialenosti minimálne 1,5 cm od ucha. Keď mobilný telefón nosíte v puzdre, na opasku alebo v držiaku, dbajte na to, aby tieto veci neobsahovali kov a tiež na to, aby telefón bol trošku ďalej od tela. Pokiaľ sa používajú iné ako odporúčané príslušenstvá, výrobca nezaručuje smerniciam vyhovujúce frekvencie. Keď

nepoužívate puzdro, držte zariadenie minimálne vo vzdialenosti 2,5 cm od tela, hlavne pri prenose dát.

3 Technické údaje

Typová jednotka

- Vstup: (AC), 100 – 240 V – 50/60 Hz – 0.1 A
- Výstup: (DC), 5 V – 500 mA

Typ batérie a napätie:

Batéria Li-ion, 3,7 V, 1000 mAh

Typ siete:




- GSM 900/1800 MHz



Hodnoty SAR:




- 0,731 W/kg (Hlava)
- 0,626 W/kg (Telo)

Poznámka: Reálne užívateľské podmienky závisia od miestnych podmienok, prostredia siete a od zvyklostí užívateľa.

4 Tlačidlá, súčasti zariadenia

Funkcie tlačidiel	
	Tlačidlo softvéru – vpravo V pohotovostnom režime: vstup do sekcie Mená V režime Menu : návratk úvodnej obrazovke
	Tlačidlo softvéru – vľavo V pohotovostnom režime: vstup do Hlavné menu, v iných menu bodoch tlačidlo „OK“
	Tlačidlo Volanie Volanie a prijatie

	<p>hovoru</p> <p>V pohotovostnom režime otvorenie Zoznamu volaní</p>
	<p>Tlačidlo Koniec volania</p> <p>Zatlačte a podržte zatlačené pre zapnutie a vypnutie Volanie</p>
	<p>Navigačné tlačidlá (postupovanie v Menu).</p> <p>V pohotovostnom režime sa dajú nastaviť rôzne funkcie na daný smer</p>

	<p>Tlačidlo Baterka – zapnutie, vypnutie</p>
	<p>SOS. V prípade núdze zatlačením tohto tlačidla môžete aktivovať alarm a volanie na vopred nastavené čísla</p>
	<p>V režime volanie zvyšovanie a znižovanie hlasitosti</p>

0-9 alfanumerická klávesnica: zatlačte potrebné tlačidlá pre vyznačenie čísel, keď vytáčate číslo, alebo zatlačte charaktery, ktoré sa nachádzajú na tlačidle, keď píšete text.

Zatlačte tlačidlo dvakrát „*“ a tlačidlo „+“ keď voláte do zahraničia.

*** (Hviezda) tlačidlo:** v pohotovostnom režime zatlačte dlhšie na tlačidlo * a tlačidlo „+“ pre písanie predvoľby do zahraničia. V režime Menu krátko zatlačte pre vypnutie klávesnice.

(Dvojitý kríž) tlačidlo: v pohotovostnom režime dlhšie zatlačte pre aktiváciu Tichý režim /vypnutie



5 Prvé kroky

5.1 Vloženie SIM karty

Pre používanie telefónu musíte vložiť do zariadenia platnú SIM kartu, pomocou ktorej sa môžete napojiť na GSM sieť. Zariadenie môže užívať iba jednu SIM kartu. Aby ste predišli strate obsahu SIM karty a jej poškodeniu, nechytajte kovovú stranu SIM karty a držte SIM kartu ďaleko od elektronických zariadení. Ak sa poškodí SIM karta, nebude sa dať napojiť na sieť GSM. Pred vložením SIM karty presvedčte sa, či je zariadenie vypnuté . Odstráňte zadný kryt a vyberte batériu.

Poznámka: Nájdite štrbinu určenú pre SIM kartu pod batériou a zasuňte SIM kartu do štrbiny v smere šípky až do nárazníka. Pri vkladaní dávajte pozor, aby plocha s kontaktmi smerovala dole a useknutý roh sa nachádzal na

ľavej strane. Telefón je použiť štandardné veľkosti SIM kartu.

Môže sa stať, že vaše zariadenie nebude vedieť používať starší typ SIM karty. Pre prípad výmeny karty vyhľadajte svojho poskytovateľa služieb.

5.2 Vloženie pamäťovej karty

Pamäťová karta nie je súčasťou základného balíka zariadenia, ale je potrebná pre využívanie multimedialných funkcií. Skontrolujte, či máte správne vloženú pamäťovú kartu.

Neohýbajte, neškrabte pamäťovú kartu, nevystavujte ju statickej elektrickej energii alebo prachu, neponárajte ju do vody. Vložte pamäťovú kartu do určenej štrbiny tak, aby plocha s kontaktmi smerovala nadol (viď obrázok).

Prosíme vás, buďte opatrný pri používaní pamäťovej karty, hlavne pri jej likvidácii.

Niektoré pamäťové karty pred prvým použitím je potrebné zosúladiť s počítačom.

5.3 Vloženie batérie

Priložte kontakty batérie ku kovovým bodom v úložnom priestore batérie a vložte batériu. Zatlačte batériu nadol až po bod, kým batéria necvakne.

Nasadzte zadný kryt.

5.4 Odstránenie batérie

Pred odstránením batérie vypnite zariadenie, zložte kryt a uchopením za hornú časť vyberte batériu.

Poznámka: keď vyberiete batériu, môžu sa stratiť údaje a nastavenia z telefónu a zo SIM karty.

Upozorňujeme vás, aby ste batériu vyberali za stavu „Vypnuté“, lebo sa môže narušiť

fungovanie zariadenia, ak sa vyberie batéria počas stavu „Zapnuté“.

5.5 Nabíjanie batérie

Menší koniec nabíjačky zapojte do viacúčelového konektora na zariadení a väčší koniec do elektrickej zásuvky. Keď je zariadenie v zapnutom stave, v pravom rohu displeja sa pohybuje ikona. Keď je nabíjanie dokončené, ikona v pravom hornom rohu nepretržite svieti. Keď sa nabíja zariadenie vo vypnutom stave, objaví sa na displeji symbol nabíjania. Keď sa nabíjanie skončilo, vytiahnite koniec nabíjačky zo zariadenia.

Poznámka: keď nabitie batérie je nízke, na displeji zariadenia sa objaví upozornenie. Nabite batériu podľa možnosti čím skôr, aby ste predišli možným problémom. Zariadenie sa môže vypnúť počas telefonického hovoru.

Zariadenie sa vypne, keď stav nabitia batérie je príliš nízky.

Keď sa zariadenie dlhodobo používa na nízkom stupni nabitia, môže to negatívne ovplyvniť životnosť batérie a jeho kvalitu.

Z dôvodu správneho fungovania zariadenia používajte len nabíjačky schválené výrobcom. Počas nabíjania je zakázané odstraňovať batériu.

Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie minimálne 4 hodiny. Toto môže zvýšiť jej životnosť aj v prípade dlhšieho cyklu používania.

5.6 Bezpečnostné kódy

– PIN kód

PIN kód chráni SIM kartu pred neoprávneným užívateľom. PIN kód zabezpečuje sieťový poskytovateľ služieb, spolu so SIM kartou. PIN kód zapisujte do zariadenia veľmi opatrne, po

troch pokusoch sa karta SIM odblokuje a pre odblokovanie musíte udať PUK kód. Prosíme vás, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb za ďalšie informácie.

– **PIN2 kód**

PIN2 kód môžete používať na dosiahnutie špeciálnych funkcií (napr. cenníka hovorov alebo fixné čísla, pokiaľ to váš dodávateľ služieb umožňuje). Opatrne zapíšte PIN2 kód, po troch pokusoch PIN2 kód bude blokovaný. Pre odblokovanie musíte udať PUK2 kód. Za ďalšie informácie spojte sa so svojim dodávateľom služieb.

– **PUK kód**

PUK kód slúži na odblokovanie PIN kódu. PUK (osobný odblokovací kód) poskytuje sieťový poskytovateľ služieb spolu so SIM kartou. Svoj PUK kód uložte na bezpečné miesto, nikdy nevyhadzujte. Keď náhodou dôjde ku strate, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb.

Keď SIM karta je zablokovaná, zariadenie si pýta PUK kód. Máte 10 možností – pokusov na zadanie PUK kódu. Po 10. pokuse sa vaša SIM karta zablokuje natrvalo.

– **Heslo**

Heslo telefónu je číselný kód, ktorý pozostáva zo 4-8 čísel. Chráni vaše zariadenie pred neoprávnenými užívateľmi.

Výrobné heslo je „0000“ . Keď je zariadenie zapnuté, telefón bude pýtať tento kód pri každom zapnutí. Kvôli ochrane údajov zmeňte toto heslo (Menu > Nastavenia > Bezpečnosť > Bezpečnosť telefónu > Zmena hesla), akonáhle bude možné. Nastavte také heslo, ktoré si ľahko zapamätáte.

6 Používanie zariadenia

6.1 Zapnutie – vypnutie

Dlhšie zatlačte tlačidlo „Koniec volania/zapnutie, vypnutie.

1. Pokiaľ nie je vložená SIM karta, alebo je poškodená, alebo nie je správne vložená, objaví sa na displeji upozornenie vo forme SMS. Vypnite zariadenie a skontrolujte, či SIM karta je správne vložená.
2. Pokiaľ vložíte SIM kartu do zariadenia vtedy, keď žiadosť o zadanie PIN kódu a hesla je aktívne, zariadenie hneď po zapnutí bude pýtať heslo a PIN kód. Následne na to sa nastaví na pohotovostný režim.

Po zapnutí zariadenie si automaticky vyhľadá sieť. Keď si zariadenie nájde nastavenú sieť, vyznačí jej meno prípadne silu signálu.

Keď zariadenie nenájde vhodnú sieť, je možné uskutočniť len tiesňové volanie alebo je možné využívať služby, ktoré sa neviažu k sieti.

6.2 Volanie

6.2.1 Miestne (vnútroštátne) volania

V pohotovostnom režime zatlačte číselné tlačidlá zodpovedajúce vybratému telefónnemu číslu, zatlačte **pravé softvérové tlačidlo** keď chcete vymazať chybné čísla. Zatlačte **ľavé softvérové tlačidlo (Opcie)**, potom Volanie, potom stredné navigačné tlačidlo a znovu ľavé softvérové tlačidlo (Výber), alebo vytáčacie tlačidlo, pokiaľ je udané číslo správne.

6.2.2 Volanie na pevnú sieť

Niektoré čísla v pevnej sieti nie je možné volať bez udania klapky. Pre udanie hlavnej siete alebo ústredne zatlačte dlhšie tlačidlo [*],

pokiaľ sa na displeji neobjaví „P/W“. Potom vytáčajte klapku.

6.2.3 Medzinárodné volanie

Pre uskutočnenie medzinárodného volania dlhšie zatlačte tlačidlo [*], pokiaľ sa znak „+“ neobjaví na displeji.

Udajte smerové číslo krajiny, smerové telefónne číslo oblasti (NDC), nakoniec telefónne číslo volaného účastníka.

Medzinárodné volanie uskutočnite nasledovne: znak „+“, smerové číslo krajiny, úplné telefónne číslo volaného účastníka, tlačidlo Volanie.

6.3 Prijatie hovoru

Keď máte prichádzajúci hovor, vaše zariadenie vyšle zvukový signál a na displeji sa objaví číslo volajúceho účastníka a jeho meno (v závislosti

od toho, či ste si predtým uložili toto číslo do telefónneho zoznamu).

1. Zatiačte tlačidlo **Vytáčanie** alebo **Ľavé softvérové tlačidlo** a hovorte do telefónu.
2. Keď máte všetky funkcie aktivované (Nastavenia/Nastavenia hovorov/Špeciálne nastavenia/Možnosti odpovede/Ľubovoľné tlačidlo), môžete prijať hovor ľubovoľným tlačidlom, vyjmúc tlačidlá **pravé softvérové tlačidlo a tlačidlo Vypnutie/Zapnutie**.
3. Keď máte k zariadeniu napojené slúchadlá a (Auto) funkcia je aktivovaná (Nastavenia/ Nastavenia hovorov / Pokročilé nastavenia /Rezim odpovede / Automatické prijatie vo forme headset), prichádzajúci hovor bude automaticky prijatý zariadením po 5 sekundách zvonenia resp. bzučenia.

4. Ak nechcete prijať hovor, zatlačte tlačidlo Koniec/ Zapnutie-Vypnutie. Tlačidlo Zapnutie/ Vypnutie sa používa aj na prerušenie hovoru.
5. Počas hovoru môžete zvýšiť, znížiť hlasitosť pomocou tlačidiel Hlasitosť
6. Tiesňové volanie môžete uskutočniť aj bez SIM karty. Siete môžu používať odlišné telefónne čísla, preto za účelom zistenia týchto čísel sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

6.4 Tiesňové volania

Môžete uskutočniť tiesňový hovor aj bez SIM karty. Rôzne siete môžu používať odlišné čísla, z tohto dôvodu sa vopred informujte u svojho poskytovateľa služieb.

6.5 Dostupné funkcie

Niektoré operácie a služby sú dostupné aj počas volaní. Ich dostupnosť závisí od podpory vášho poskytovateľa služieb. O podrobné informácie požiadajte svojho poskytovateľa služieb.

Zatlačením tlačidla **ľavé softvérové tlačidlo** aktivujete hlasitý odposluch počas hovoru. Takým istým spôsobom môžete nastaviť hovor naspäť na ručný odposluch. Zatlačením tlačidla **ľavé softvérové tlačidlo (Opcie)** počas trvania hovoru môžete použiť nasledovné funkcie:

Podržanie/Pokračovanie: aktívne volanie môžete nastaviť na podržanie, respektíve môžete zrušiť podržanie.

Koniec volania: môžete zrušiť aktuálne volanie.

Kontakty: poskytuje možnosť vyhľadania v telefónnom zozname, pridanie vizitky a iné funkcie súvisiace s telefónnym zoznamom.

Výpis hovorov: môžete pozrieť zoznam predošlých volaní

Správy: Môžete vstúpiť do menu Správy

Diktafón: Nahrá prebiehajúci hovor, nakoľko je táto funkcia aktivovaná. K tejto službe je potrebná karta SD.

Vypnúť mikrofón: môžete vypnúť mikrofón, keď chcete počas telefonovania uskutočniť hovor a nechcete, aby účastník na druhej strane telefónnej linky počul tento hovor.

Hlasitosť: Pomocou tlačidiel na boku zariadenia môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.

Vymeniť:* môžete vymeniť hovory, t.j aktívny hovor za hovor podržaný.

Konferencia:* môžete spojiť prichádzajúce hovory.

Poznámka: funkcie označené [*] fungujú len za špeciálnych okolností. Ako napríklad „Výmena“, ktorá je dostupná len vtedy keď jeden hovor je podržaný a druhý aktívny.

Služby „Konferencia“ si musíte aktivovať u svojho poskytovateľa služieb.

7 Menu funkcie

7.1 Nakladanie so správami

Poskytovanie tejto služby závisí od vášho poskytovateľa služieb, ktorý vám umožní zasielanie SMS. Za ďalšie informácie spojte sa so svojim poskytovateľom služieb.

7.1.1. Písanie správy

Funkcie: Písanie novej správy, uloženie a/alebo zaslanie adresátovi.

V programe menu vyberte program Správy > Napísať správu.

Poznámka: Pre zasielanie SMS musíte mať k dispozícii správne číslo ústredia správ. Toto číslo vám poskytne váš poskytovateľ služby.

Ústredie správ môžete kontrolovať, meniť. Postupujte nasledovne: **Menu > Správy > Nastavenia SMS > SIM > Meno profilu > Adresa SMSC**. Zmeny môžete uskutočniť pomocou tlačidiel **opcie > uloženie**.

Počas písania správy pomocou tlačidla # môžete urobiť výmenu v možnostiach uloženia.

Zatlačte tlačidlo **ľavé softvérové tlačidlo** [Opcie] počas písania správy pre využitie nasledovných funkcií:

Adresát: môžete udať adresáta správy manuálne alebo ho môžete vybrať zo Zoznamu (Pridanie z Telefónneho zoznamu).

- **Metóda zadávania:** vyberte vhodný spôsob zadávania.
- **Vloženie šablóny:** môžete vložiť vopred napísanú SMS
- **Špeciálne:** Vyberte tento bod, keď chcete vložiť číslo alebo meno.

- **Uloženie:** Správu môžete uložiť medzi koncepty. Keď je nastavená funkcia uloženia (Nastavenia SMS/Uloženie SMS/Zapnuté/, potom zariadenie automaticky uloží úspešne zaslané správy do súboru Odoslané správy. Keď táto funkcia nie je aktivovaná, potom zaslané správy nebude zariadenie ukladať.

7.1.2. Prijaté správy

Prijaté správy môžete uložiť na zariadení alebo na SIM karte. Keď dostanete správu, upozorní vás zvukový signál alebo vibrácia (podľa toho, ako je v menu nastavené) (**[Nastavenie /Profily/Opcie/Prispôbiť/Správa]**), respektíve sa objaví na displeji obrázok. Zatlačte **ľavé softvérové tlačidlo** [Náhľad] za účelom prečítania správy. Pomocou pravého softvérového tlačidla sa môžete vrátiť do SMS menu a prečítať si ostatné správy.

Keď sa pamäť SMS zaplní, upozorní vás zariadenie obrázkom „Plná pamäťová karta“ a ikona SMS bliká. Skôr ako prijmete správu, vymažte zopár starších správ. Ak rozsah novej správy prevýši kapacitu prijatých správ, môže sa stať, že niektoré informácie zmiznú alebo sa stanú neúplnými.

V zozname správ zatlačte ľavé tlačidlo pre prečítanie správy. Keď zatlačíte ľavé softvérové tlačidlo viackrát, môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- **Odpoveď:** Ihneď môžete odpovedať na správu.
- **Volanie odosielateľovi:** Môžete zavolať odosielateľovi správy.
- **Poslať ďalej:** Môžete preposlať správu inému adresátovi
- **Vymazanie:** Mažete správu.
- **Pokročilé:**

- **Použit číslo:** V tom prípade, keď správa obsahuje číslo, na toto číslo môžete zavolať alebo ho môžete uložiť do telefónneho zoznamu.
- **Kopírovanie na SIM/na telefón:** prekopíruje správu na SIM kartu/na telefón (záleží na tom, kde ste pôvodne uložené).
- **Presunúť na SIM/na telefón:** prenesie správu na SIM kartu/na telefón (zo zariadenia sa vymaže)

7.1.3. Koncepty

Tu si môžete pozrieť nedokončené uložené správy.

7.1.4. Odoslané správy

Keď máte aktivovanú funkciu Uloženie/Zasielanie, neodoslané správy zariadenie uloží do archívu.

V zozname správ zatlačte tlačidlo „**Profil**“ (ľavé softvérové tlačidlo) pre prečítanie správy.

7.1.5. Odoslané správy

Pokiaľ je odoslanie správy úspešné, odoslanú správu zariadenie uloží medzi „Odoslané správy“.

7.1.6. Nastavenia SMS

Na SIM karte môžete meniť alebo uložiť parametre SMS služieb. Na SIM menu môžete nastaviť:

- **Meno profilu:** meno, SMSC, adresu
- **Doba platnosti**
- **Oznámenie o doručení:** keď táto funkcia je aktivovaná, dostanete oznam, že sa správa doručila.
- **Cesta odpovede**
- **Server hlasovej pošty**

Pre uplatnenie zmeny zatlačte **ľavé softvérové tlačidlo (Uloženie)**, a Voľby> Uložiť overiť.

Ukladanie odoslaných SMS môžete aktivovať možnosťou **Nastavenia SMS/Odoslané správy**. Môžete si vybrať, že budete správy ukladať na

zariadenie alebo na SIM kartu (**Preferované úložisko**), alebo môžete skontrolovať **stav SMS pamäti**.

7.2 Volanie

7.2.1. Výpis hovorov

Zariadenie časovo ukladá neprijaté hovory, volané čísla, prijaté hovory a ich čas. Len v tom prípade vie zariadenie časovať volania, keď je táto funkcia aktivovaná.

Zoznam hovorov v pohotovostnom režime môžete pozrieť pomocou tlačidla Vytáčanie, alebo zatlačením tlačidla v režime **Menu >**

Výpis hovorov

- **Neprijaté/Volané/Prijaté/Všetky volania**

Zariadenie zobrazí
Neprijaté/Volané/Prijaté/Zoznam všetkých
volaní

- **Vymazať zoznamy hovorov**

Zariadenie vymaže
Neprijaté/Volané/Prijaté/Zoznam všetkých
volaní.

Pre volanie vybraného telefónneho čísla raz zatlačte na zozname volaní tlačidlo **Volanie**. Pre zobrazenie podrobností zatlačte ľavé softvérové tlačidlo (Opcie) pre dosiahnutie nasledovných funkcií:

- **Zobrazit'**: môžete pozrieť podrobnosti volania
- **Volanie**: môžete znovu volať na dané číslo
- **Poslat' SMS**: môžete poslať textovú správu na dané číslo
- **Uloženie na kontakty**: dané číslo uložíte na telefónny zoznam (iba v prípade neuložených čísel sa objaví tento bod)
- **Pridat' na blacklist**: pridá vybrané číslo na čiernu listinu.
- **Upravit' pred volaním**: pred volaním môžete redigovať, korigovať číslo

- **Vymazať:** vymaže daný údaj

7.2.2 Nastavenia volaní

Môžete nájsť tu: Menu > Nastavenie.

Môžete vybrať z nasledovných nastavení:

- **Čakajúci hovoru (záleží od podpory siete):**
môžete zapnúť, vypnúť, alebo môžete skontrolovať stav.

Pri zapnutom režime zašle varovný signál, ktorý počuť aj počas hovoru s inou osobou, na displeji sa objaví číslo volajúceho alebo jeho meno (podľa toho, či toto číslo už bolo uložené).

- **Presmerovanie volania (závisí od podpory siete):**

Touto funkciou presmerujete prijaté volania na hlasovú poštu alebo na iné telefónne číslo, v závislosti od nastavenia. Presmerovanie môže byť bezpodmienečné (každé volanie sa presmeruje), alebo sa môže viazať na

podmienku (príklad: presmerovanie, keď je príjemca nedostupný; presmerovanie, keď nie je odpoveď; presmerovanie, keď číslo je obsadené). Navigačnými šípkami môžete vybrať vhodný typ presmerovania. Správnosť potvrdíte tlačidlom OK alebo zatlačením ľavého softvérového tlačidla. Možnosti:

- **Aktivácia:** Presmerujete prijatý hovor na Nové číslo alebo na Hlasovú poštu:

Na nové číslo: Navigačným tlačidlom označte tento riadok, potom pomocou ľavého softvérového tlačidla alebo pomocou tlačidla OK vstúpte do tejto funkcie. Tu zapíšete vybrané telefónne číslo (kompletné), na ktoré chcete presmerovať volania.

Na hlasovú poštu: Pokiaľ máte k dispozícii hlasovú poštu, nastavte presmerovanie na hlasovú poštu pomocou

tlačidla OK alebo pomocou ľavého softvérového tlačidla (Menu > Vybavovanie správ > SMS nastavenia > Server hlasovej pošty).

- **Špeciálne nastavenia:**
 - **Čierna listina (Blacklist):** Na čiernu listinu môžete uložiť telefónne čísla, z ktorých nebudete môcť prijímať hovory (dokedy budú zapísané na čiernej listine).
 - **Záznam hovorov:** automaticky zaznamená hovor.
 - **Automatické opakované volanie:** Keď volaný účastník je obsadený, zariadenie opakovane zavolá na toto číslo.
 - **Vyznačenie trvania hovoru**
 - **Upozornenie na dĺžku hovoru:** zariadenie v nastavenom čase

hlasovým signálom upozorní na nastavený čas hovoru.

- **Spôsob prijatia hovoru:** zariadenie sa dá nastaviť, že môžete prijať hovor ktorýmkoľvek tlačidlom, alebo pri nastavení headset automaticky.

Nastavenie totožnosti volajúceho: môžete nastaviť, aby vaše telefónne číslo bolo viditeľné pre volaného účastníka alebo nie.

7.2.3 Rýchle vytáčanie

Často volané čísla môžete nastaviť na numerickú klávesnicu zariadenia. Takto budete môcť rýchlo volať jediným zatlačením tlačidla. Nastavenie rýchleho volania: Menu > Nastavenia > Rýchle volania. V bode **Stav zariadenia** nastavte funkciu pomocou tlačidla OK (ľavým softvérovým tlačidlom) a potom zatlačte tlačidlo Zapnúť. Pri bode **Nastavenie čísla** nastavte číslo na ľubovoľné tlačidlo

klávesnice (2 – 9). Tlačidlom s číslom 1 voláte hlasovú poštu (pokiaľ ste si ju už skôr nastavili).

7.3 Kontakty

V pohotovostnom režime môžete hľadať v kolónke Mená pomocou pravého softvérového tlačidla, alebo postupom: Menu > Kontakty. V telefónnom zozname môžete ukladať a revidovať často volané telefónne čísla.

Telefónne čísla a mená môžete ukladať na SIM kartu alebo na zariadenie. Počet uložených údajov závisí od kapacity karty. V telefónnom zariadení môžete uložiť 200 mien (vizitiek). Vstupom do telefónneho zoznamu zariadenia môžete pozrieť všetky čísla, nielen tie, ktoré sú uložené v telefóne, ale aj tie, ktoré sú uložené na SIM karte.

Ikony informujú užívateľa, kde je uložené dané číslo.

Kliknutím na začiatkové písmeno mena môžete ľahko nájsť hľadanú osobu.

Po nájdení osoby zatlačte na tlačidlo **Volanie** . Po skončení hovoru zatlačením tlačidla **Koniec hovoru** ukončíte hovor.

Pridať nový kontakt

V pohotovostnom režime uďte telefónne číslo a prejdite na Vol'by > Uložiť do kontaktov (pomocou ľavého tlačidla). Vyberte úložisko (SIM kartu alebo telefón), kde mienite uložiť telefónne číslo.

Zadajte údaje: meno, telefónne číslo. Pre uloženie zatlačte tlačidlo Opcie (ľavá strana) a potom kliknite na Uložiť.

Zatlačením tlačidla **Opcie** (ľavé softvérové tlačidlo) môžete vybrať z nasledovných možností:

- **Zobraziť:** môžete pozrieť podrobnosti mena a čísla.

- **Poslať SMS:** môžete poslať textovú správu pre vybratého účastníka
- **Volat':** môžete zavolať na vybraté číslo.
- **Upraviť:** môžete revidovať, upraviť vybraté číslo.
- **Vymazať:** môžete vymazať vybratý kontakt
- **Kopírovať:** môžete kopírovať vybratý kontakt zo zariadenia na SIM kartu a opačne.
- **Presun:** môžete preložiť vybratý kontakt z telefónu na SIM kartu a opačne.
- **Pridať na blacklist**
- **Označiť viacerých:** Vyznačte viacero kontaktov a môžete im poslať SMS alebo môžete vymazať tieto kontakty.
- **Foto kontakty:** nastaviť obrázok ku kontaktu.
- **Nastavenia**

Preferované úložisko: Môžete vybrať, že ktoré úložisko (SIM karta alebo telefón, prípadne obe) budú vaše prvoradé miesto na uloženie mien.

Extra čísla: Môžete upraviť telefónne číslo a môžete nastaviť fixné volanie (pokiaľ to váš poskytovateľ služieb podporuje).

Stav pamäti: Môžete pozrieť počet uložených kontaktov na SIM karte a na telefóne, prípadne aj to, že aký je maximálny počet miest na uloženie. Kapacita SIM karty môže byť rozličná závisiac od typu karty.

7.4 Fotoaparát

Zariadenie obsahuje kameru, ktorou môžete fotiť. Pre úschovu fotiek musíte mať **pamäťovú kartu**. Postupujte nasledovne: Menu > Fotoaparát . Ak chcete fotiť, stlačte tlačidlo „0“.

Pre fotenie môžete vybrať z nasledovných možností pomocou **Opcí** (ľavé softvérové tlačidlo):

- **Galéria:** otvorí uložené fotografie.
- **Nastavenia fotoaparátu: navigačným tlačidlom:** prechádzať Zvuk uzávierky, EV, režim scény, vyváženie bielej, samospúšť, sériové snímanie funkcie. Medzi 4 a 6 tlačidiel prechádzajte možnosťami. Tieto zmeny, stlačte tlačidlo **Uložiť** pre uloženie voľby ju (ľavé funkčné tlačidlo).
- **Nastavenia fotky:** V tomto bode môžete nastaviť veľkosť fotografie a jeho kvalitu.

7.5 Multimédiá

7.5.1 Galéria

V tomto bode môžete pozrieť fotky uložené na pamäťovú kartu. Zatiaľ čo tlačíte tlačidlo OK pri vybratej fotke a následne potom Opcie (ľavé

softvérové tlačidlo) a môžete vybrať z nasledovných funkcií:

Zobraziť: môžete pozrieť vybratú fotku

Štýl zobrazenia: môžete vybrať medzi štýlom mriežka a zobrazenie zoznamu.

Poslať: zaslanie vybratej fotky cez bluetooth.

Použiť ako: môžete nastaviť fotky ako pozadie.

Premenovať: môžete pozmeniť názov fotky

Vymazať: vymaže aktuálnu fotku.

Označiť viac: môžete mazať, kopírovať označený, ako aj poslať cez bluetooth.

Archív: ukáže zoznam fotiek na pamäťovej karte.

Fotoinformácie: tu môžete pozrieť podrobnosti o fotke, napríklad veľkosť, čas fotenia, rozlíšenie obrazu.

7.5.2 Videorekordér

Ak chcete urobiť videonahrávku, musíte vložiť do zariadenia pamäťovú kartu. Postupujte nasledovne: Menu > Multimédiá >

Videorekordér. Pre spustenie videa stlačte tlačidlo 5. Ak chcete prerušiť nahrávanie, znovu stlačte tlačidlo 5. Pre skončenie nahrávania stlačte pravé softvérové tlačidlo. Zatlačením tlačidla Opcie (ľavé softvérové tlačidlo) si môžete vybrať z nasledovných možností.

- **Nastavenia videokamery:** zatlačte tlačidlá 4-6 pre nastavenie blokácie blikania.
- **Pamäť:** predvolené ukladanie na pamäťovú kartu.
- **Nastavenia videa:** v tomto bode môžete nastaviť kvalitu videa.
- **Návrat k základným nastaveniam:** zariadenie nastaví parametre snímku na základné parametre.

7.5.3 Video prehrávač

V tejto aplikácii môžete prehrať tie videonahrávky, ktoré máte uložené na pamäťovej karte.

Zatlačením na tlačidlo Opcie (ľavé softvérové tlačidlo) môžete vybrať z nasledovných funkcií:

Prehrávanie: Prehraje video. Klúčom prehrávanie 5 Spustíte stlačením rovnakého tlačidla pozastavíte. 4 a 6 prejsť prehrávanie videí z pohľadu. Stlačte navigačné tlačidlo hore, dole k zastaveniu navigačného tlačidla pre prehrávanie na celej obrazovke.

Odoslanie: Video môžete odoslať cez Bluetooth.

Zmena názvu: Môžete zmeniť názov videa.

Vymazanie: Môžete vymazať video.

7.5.4 Hudba

V sekcii „Prehrávanie“ zatlačte tlačidlo 5 a ► / || prehrávanie/ pauza tlačidlo a tlačidlami 4 a 6 vstúpíte na predošlú/predchádzajúcu ◀/▶ zvukovú stranu. Hlasitosť môžete nastaviť

pomocou gombíka nachádzajúceho sa na boku zariadenia.

Ľavým softvérovým tlačidlom môžete vstúpiť na Prehrávanie. Opätovným zatlačením **Ľavého softvérového tlačidla** môžete urobiť ďalšie operácie: prehrávanie, podrobnosti, obnova strany, nastavenia.

V položke **Nastavenia** môžete nastaviť opakovanie, miešanie, prehratie ako pozadie.

7.5.5 Diktafón

S touto funkciou môžete urobiť zvukový záznam.

Vyberte možnosť „**Nový záznam**“. Pomocou tlačidla **Ľavé softvérové tlačidlo** odštartujte nahrávanie resp. dočasne zastavte (pauza). Pravým softvérovým tlačidlom môžete zastaviť

nahrávanie. Zariadenie uloží záznam, na displeji sa objaví upozornenie.

Po urobení záznamu pomocou **ľavého softvérového tlačidla** môžete urobiť nasledovné operácie:

- **Nový záznam:** môžete nahráť nový zvukový záznam.
- **Zoznam:** môžete pozrieť zoznam nahrávok. Pomocou ľavého softvérového tlačidla (Opcie) si môžete vybrať z nasledovných možností:
 - **Prehrať:** prehratie aktuálneho zvukového záznamu.
 - **Premenovanie:** môžete zmeniť názov záznamu.
 - **Pripojiť:** pokračovaním vybrané nahrávky.
 - **Vymazanie:** môžete vymazať záznam.

- **Odoslanie:** môžete odoslať záznam cez Bluetooth.

Nastavenia: môžete nastaviť kvalitu záznamu.

7.5.6 FM Rádio

V režime Menu vstúpte do sekcie Multiédia / FM Rádio. Pre počúvanie rádia pripojte slúchadlo, ktoré slúži ako anténa. Keď nepripojíte slúchadlo, môže sa stať, že nebudete počuť rádio, alebo len vo veľmi zlej kvalite.

V programe FM Rádio zatlačte tlačidlo „5“ pre prehrávanie/pauzu; tlačidlo 2 a 8 pre hľadanie kanálov. Hlasitosť môžete nastavovať pomocou gombíkov na boku zariadenia.

Poznámka: 1. Keď funkcia Prehrávanie v pozadí je aktívna, môžete počúvať rádio aj v pohotovostnom režime aj v režime menu. Môžete počúvať rádio aj nahlas (hlasitý odposluch), ale nevyberajte slúchadlá. 2.

Kvalitu vysielania z rádia ovplyvňuje viacero faktorov. Môžete vylepšiť kvalitu odposluchu ručným hľadaním kanálov resp. môžete umiestniť rádio bližšie k oknu.

Zatlačením tlačidla Opcie (ľavé softvérové tlačidlo) môžete vstúpiť do Zoznamu kanálov, tiež môžete manuálne zadať frekvenciu (Ručné ovládanie), alebo môžete nastaviť automatické vyhľadávanie.

7.6 Nástroje

7.6.1 Kalendár

Pre otvorenie tejto funkcie (v režime menu) vstúpte do sekcie Nástroje > Kalendár. Kalendár ukazuje aktuálny mesiac a deň farebným rozlíšením. Navigačným tlačidlom môžete vyznačiť požadovaný dátum. Pomocou tlačidla OK alebo ľavým softvérovým tlačidlom môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Vyznačenie dátumu, Vyznačenie dnešného dňa, Vyznačenie týždňa, Začiatok týždňa.

7.6.2 Budík

V režime menu urobte nasledovné kroky: Organizér > Budík. Môžete nastaviť päť rôznych alarmov. Funkcia budíka funguje aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

Keď budík zazvoní, zatlačte ľavé softvérové tlačidlo alebo tlačidlo Položiť. Pre „Zdriemnutie“ zatlačte Právě softvérové tlačidlo.

Pre zmenu prvkov alarmu vyberte zo zoznamu jedno a zatlačte ľavé softvérové tlačidlo:

1. Môžete Zapnúť/Vypnúť alarm (tlačidlami 4 a 6 môžete vyberať z možností. V zozname alarmov aktívny čas zvýrazňuje ikona.
2. Pre zmenu času alarmu postupujte pomocou navigačných tlačidiel

a pomocou numerických tlačidiel zadajte čas.

3. Čas zdriemnutia (minúty) môžete vybrať pomocou tlačidiel 4 a 6.
4. Pre zopakovanie zvonenia zatlačte tlačidlo Opcie (ľavé softvérové tlačidlo) > Výber možností a potom vyznačte: Jedenkrát, Každý deň, Zvyk. Pomocou tlačidla Opcie > Uloženie uložte nastavenie.
5. Vyberte riadok Hlas budíka pre zmenu hlasu budíka. Zatlačením na **ľavé softvérové tlačidlo** [Opcie > Výber] sa vám ukáže zoznam zvonení. Pomocou navigačných tlačidiel hore dole môžete postupovať a vypočítať si jednotlivé zvonenia. Výber urobte pomocou ľavého softvérového tlačidla [OK].

Pre uloženie parametrov alarmu zatlačte ľavé softvérové tlačidlo [Uloženie].

7.6.3 Baterka

Baterku (svetlo) môžete zapnúť/vypnúť pomocou tlačidla „Baterka“, ktoré sa nachádza na boku zariadenia. Posuňte gombík vyššie pre zapnutie a nižšie pre vypnutie.

7.6.4 Kalkulačka

Ak je zariadenie v režime menu, pre otvorenie Kalkulačky postupujte nasledovne: Operátor > Kalkulačka. Kalkulačka dokáže počítať vo všetkých štyroch základných operáciách.

7.6.5 Bluetooth

Pre otvorenie programu Bluetooth v režime menu postupujte nasledovne: Nástroje > Bluetooth. V tomto programe môžete urobiť nasledovné nastavenia:

- **Bluetooth:** pomocou ľavého softvérového tlačidla môžete zapnúť/ vypnúť funkciu.
- **Viditeľnosť:** keď je táto funkcia aktívna, je viditeľná aj na iných bluetooth prístrojoch.
- **Moje zariadenia:** hľadanie nových prístrojov, respektíve zviditeľnenie popárených prístrojov.
- **Hľadať zariadenia:** možná zmena, viditeľnosť mena na iných bluetooth prístrojoch.
- **Pokročilé:** je možné nastaviť audio trasu, tiež je možné vybrať pozadie (Pozor! Pre uloženie je potrebné mať pamäťovú kartu).

7.7 Súborny

V režime menu vstúpte do tohto programu Operátor > Správca súboru. Tus si môžete

pozrieť, koľko máte voľných miest na pamäťovej karte, tiež, že aká je celková kapacita pamäťovej karty (pokiaľ máte pripojenú pamäťovú kartu). Pre nahliadnutie do súborov označte zariadenie alebo pamäťovú kartu pomocou navigačných tlačidiel, potom pomocou ľavého softvérového tlačidla **Opcie** vstúpte do Menu a vyberte možnosť **Otvorenie**.

Nová zložka: Môžete vytvoriť nový súbor (knižnicu) na tejto záložke.

Zmena názvu: Môžete zmeniť názov súboru alebo knižnice.

Vymazanie: Vymaže vybratý súbor (knižnicu).

V rámci menu **Opcie** môžete formovať záložku pomocou možnosti **Formovanie**.

Ak budete formovať záložku, vymažú sa všetky údaje a súbory, ktoré sa nachádzajú na danej záložke. Pozor! Operácia sa nedá vrátiť, údaje zmiznú nenávratne.

7.8 Nastavenie

7.8.1 Profily

Nastavenie tichého režimu – zapnutie/vypnutie

Pre aktiváciu Tichého režimu zatlačte dlhšie tlačidlo #. Keď znovu zatlačíte dlhšie tlačidlo #, Všeobecný spôsob (alebo ten spôsob, ktorý bol nastavený pri aktivácii Tichého režimu), viete aktivovať.

V režime menu vstúpte do sekcie Nastavenia/Profily užívateľa, vyberte možnosť Tichý režim. Vrátiť sa do Všeobecného profilu môžete v tomto istom bode.

Profily na mieru

V režime menu vstúpte do sekcie Nastavenia/Profily užívateľa a vyberte profil, ktorý chcete meniť. V zariadení sa nachádza 5 druhov profilov: Všeobecný, Tichý, Stretnutie, Headset, Vonkajší.

Pre zmenu profilu zatlačte tlačidlo Opcie a vyberte možnosť Profil na mieru. V tomto bode máte možnosť meniť na nasledovných nastaveniach: typ upozornenia, typ zvonenia, hlasitosť a spôsob zvonenia prichádzajúcich hovorov a správ, hlasitosť zvonenia, hlas klávesnice, zvuk klávesnice, upozornenie zariadenia, inteligentné upozornenie na volanie.

V položke Spätné nastavenie môžete nastaviť základné hodnoty nastavené výrobcom.

Pridanie typu zvonenia z pamäťovej karty

V režime menu postupujte nasledovne: Profily užívateľa > Opcie > Profily na mieru > Prijatý hovor. V poslednom bode vyberte možnosť Výber súboru.

Po týchto krokoch zariadenie vstúpi do Operátora súboru, kde z uložených hudobných skladieb pamäťovej karty (pokiaľ je vložená) si

môžete vybrať ľubovoľnú hudbu zatlačením ľavého softvérového tlačidla.

7.8.2 Nastavenia telefónu

- **Nastavenie dátumu a času vo vedľajšom menu.** Tu môžete urobiť nasledovné operácie:
 - **Nastavenie domovského mesta:** môžete vybrať hlavné mesto krajiny v ktorej žijete.
 - **Nastavenie času a dátumu:** pomocou navigačných tlačidiel označte vybraný riadok a potom pomocou numerických tlačidiel vyznačte čas a dátum. Pre uloženie zatlačte tlačidlo **Uloženie** (ľavé softvérové tlačidlo).
 - **Nastaviť formát:** môžete nastaviť formát času a dátumu.

- **Aktualizácia pri časovom pásme:** keď je táto funkcia aktívna, čas sa aktualizuje podľa časového pásma.
- **Jazyk:** môžete vybrať jazyk, ktorý chcete používať.
- **Uprednostnené vstupné metódy:** Tu môžete redigovať klávesnicu podľa potreby.
- **Zobrazenie:** Môžete nastaviť displej podľa svojho vkusu.
 - **Pozadie:** vyberte pozadie z vopred uložených obrazov alebo umiestnite vlastný obraz zo svojho súboru. Tento obrázok bude viditeľný na displeji v pohotovostnom režime.
 - **Umiestnenie dátumu a času:** Môžete nastaviť, aby dátum a čas bol viditeľný na displeji v pohotovostnom režime.

- **Umiestnenie názvu prevádzkovateľa služieb:** Môžete nastaviť, aby názov vášho prevádzkovateľa služieb bol alebo nebol viditeľný na displeji v pohotovostnom režime.
- **Režim lietadlo**
V tejto sekcii môžete zapnúť/vypnúť režim lietadlo. Táto funkcia vypína všetky sieťové funkcie.
- **Rôzne nastavenia:**
 - **Osvetlenie LCD:** môžete nastaviť čas a intenzitu osvetlenia displeja.

7.8.3 Bezpečnostné nastavenia

V tejto sekcii môžete meniť bezpečnostné nastavenia, aby neoprávnené osoby nemohli používať vaše zariadenie a SIM kartu.

- **Bezpečnosť SIM karty**

Pre zmenu bezpečnostného nastavenia telefónu alebo SIM karty prejdite na

Nastavenia > Bezpečnostné nastavenia. Pre nastavenie kódu SIM karty vyberte možnosť Bezpečnosť SIM, potom zatlačte tlačidlo OK (ľavé softvérové tlačidlo). V rámci tejto sekciei môžete vybrať z nasledovných možností:

- **Zatvorenie PIN:** zatlačte ľavé softvérové tlačidlo **(Zapnúť/Vypnúť)** za účelom aktivácie alebo deaktivácie. Aktuálny status (zatvorenie PIN) ukazuje zariadenie. Pre udanie SIM PIN kódu zadajte PIN kód. Keď táto funkcia bude aktivovaná, potom pri každom zapnutí budete musieť zadať PIN kód. Pre ďalšie informácie sa spojte so svojim prevádzkovateľom služieb.

Poznámka: Keď trikrát za sebou zadáte zlý kód, karta SIM sa zablokuje a bude sa dať

odblokovať pomocou PUK kódu. PIN kód a PUK kód je priložený v balíku SIM karty. V iných prípadoch sa spojte so svojim poskytovateľom služieb.

- **Zmena PIN a PIN2:** tu môžete meniť PIN/PIN2 kódy. Nové kódy musíte zadať dvakrát. Na tento postup vás upozorní správa na displeji. Kód pozostáva zo 4 - 8 čísel. PIN kód môžete meniť len vtedy, keď žiadosť o zmenu PIN kódu je aktívna.

• **Zabezpečenie telefónu**

Zatlačte tlačidlo OK pre zapnutie/vypnutie telefónneho zámku. Aktuálny stav vyznačí zariadenie.

Pre aktiváciu telefónneho zámku musíte zadať heslo. Keď je táto funkcia aktívna, potom sa musí zadávať heslo pri každom zapnutí.

Poznámka: Základné heslo telefónu je 0000. Prosíme, zmeňte toto heslo čím skôr. Zadané heslo môže pozostávať zo 4 – 8 čísel.

• **Automatický zámok klávesnice:**

Pri tejto položke môžete vypnúť zámok klávesnice, alebo nastaviť, aby sa zámok klávesnice automaticky zatvoril po určitom čase (po 15 sekundách, po 30 sekundách, po 1 minúte, po 5 minútach).

7.8.4 Nastavenia siete

V sekcii Nastavenia > Nastavenia siete môžete si vybrať, či zariadenie si automaticky vyhľadá sieť alebo si manuálne nastavíte sieť (sieť sa vyberá zo zoznamu uvedených).

7.8.5 SOS nastavenia

Pre nastavenie SOS funkcií postupujte nasledovne: Menu > Nastavenia > SOS nastavenia.

- **Stav:** aktivácia funkcie SOS (tlačidlo SOS sa nachádza na zadnej strane zariadenia)
- **Čísla SOS:** V prípade zatlačenia tlačidla SOS, zariadenie vytáča zadané čísla alebo pošle SMS (pokiaľ je táto funkcia aktivovaná). Volanie pokračuje dovtedy, kým niektoré číslo neprijme hovor. **Pozor! Nezadávejte také číslo, kde príjem volaní prebieha automaticky.**
- **SOS SMS zapnúť/vypnúť:** funkcia sa môže zapnúť alebo vypnúť.
- **SOS SMS:** V tejto položke sa môže zostaviť správa, ktorá bude zaslaná v prípade núdze. Po vytvorení správy uložte túto správu pomocou tlačidla Uložiť (ľavé softvérové tlačidlo).

Ak chcete začať s SOS tlačidlo SOS na zadnej strane držať prístroj. Tlačová reťaz opäť zrušiť.

7.8.6 Blokovanie

Postupom Menu > Nastavenia > Blokovanie sa dostanete do sekcie, kde budete môcť zakryť niektoré funkcie z hlavného menu. Vstúpte do hlavného menu a postupujte pomocou navigačných tlačidiel. Vyberte funkciu, ktorú nechcete mať a označte ju pomocou ľavého softvérového tlačidla. Potom toto potvrdíte pravým softvérovým tlačidlom (Hotovo). Nakoniec uložte túto zmenu.

7.8.7 Obnoviť nastavenia

V režime menu postupujte nasledovne: Nastavenia > Obnoviť nastavenie. Tu môžete svoje nastavenia zrušiť a vrátiť sa späť k základným výrobným nastaveniam. K uskutočneniu uďte heslo. Zatiačením

možnosti [Áno] sa spätné nastavenie začne a zariadenie sa reštartuje. **Pozor! Nastavenie nie je možné vrátiť späť. Zariadenie vymaže všetky údaje, mená, správy zo zariadenia.**

8 Rýchla voľba

K navigačnému tlačidlu, ku dvom šípkam (hore, dole) máte možnosť priradiť funkcie. Postupujte nasledovne: Menu > Nastavenia > Rýchla voľba. Vyberte smer, na ktorý chcete priradiť funkciu, potom zatlačte tlačidlo Redigovanie (ľavé softvérové tlačidlo). Pomocou navigačného tlačidla vyberte zo zoznamu čo sa vám páči a zatlačte tlačidlo OK (ľavé softvérové tlačidlo)

9 Údržba batérie

Zariadenie obsahuje batériu, ktorú je možné opakovane nabíjať. Keď je napätie v batérii

nízke, je treba ju nabiť čím skôr. Predlžuje to životnosť batérie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju z elektrickej siete. Prílišné nabitie skracuje životnosť batérie. Nikdy nenechávajte telefón na nabíjačke dlhšie ako jeden týždeň.

Teplota prostredia má vplyv na kapacitu batérie.

Môže nastať situácia, že batériu bude treba ochladiť alebo zohriať pred začatím nabíjania. Keď je teplota batérie nižšia ako $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, alebo vyššia ako $45\text{ }^{\circ}\text{C}$, nenabíjajte batériu.

Batériu používajte len na určený účel. Zabráňte tomu, aby vznikol skrat medzi pólmi batérie.

Nepoužívajte poškodenú batériu.

Keď používate zariadenie v extrémnych teplotách, batéria nebude riadne fungovať a zníži sa životnosť batérie.

Nevhadzujte batériu do ohňa. Dodržiavajte miestne zákony a predpisy v súvislosti s likvidáciou batérií.

10 Vyhlásenie o zhode

Výrobok – model číslo Blaupunkt BS 02- spĺňa základné požiadavky a vyhovuje smerniciam 2014/53/EU, tiež požiadavkám 2011/65/EU RoHs. Pre nahliadnutie vyhlásenia o zhode sa obráťte na nás. Naša adresa je: info@blaupunkt-mobile.eu.

 0700

Dováža: HTM Mobile Kft.

1119 Budapest, Fehérvári út 83. Hungary