

**BLAUPUNKT**

Korisnički priručnik  
Mobilni telefon FM 03



*Enjoy it.*

# Sadržaj

1. Opće informacije .....	4
2. Sigurnost .....	4
3. Tehničke specifikacije .....	10
4. Tipkovnica .....	11
5. Početni koraci .....	12
5.1 Umetanje SIM kartice .....	12
5.2 Umetanje memorijske kartice .....	12
5.3 Umetanje baterije.....	13
5.4 Kako ukloniti bateriju.....	13
5.5 Punjenje baterije.....	13
5.6 Održavanje baterije .....	14
6. Uključivanje i isključivanje uređaja .....	14
7. Funkcije poziva .....	15
7.1 Uspostavljanje poziva .....	15
7.2 Automatsko ponovno biranje .....	16
7.3 Odgovaranje na pozive .....	16
7.4 Konferencija .....	17
7.5 Funkcije dostupne tijekom razgovora .....	18
7.6 Poziv u pomoć .....	19
7.7 Funkcija zvučnika .....	19
7.8 Prikaz i odgovaranje na propušteni poziv .....	19
7.9 Biranje prethodno biranog broja.....	20
8. Glavni izbornik .....	20
9. Poruke .....	20
9.1 Pisanje poruka .....	20

9.2 Dolazne poruke .....	21
10. Popis poziva.....	22
11. Kontakti (Telefonski imenik) .....	22
11.1 Dodavanje novih kontakata .....	22
11.2 Pretraživanje i pregledavanje kontakata .....	23
12. Fotoaparat.....	24
12.1 Snimanje fotografija.....	24
12.2 Snimanje videozapisa .....	25
12.3 Reprodukcijska videozapisa .....	25
13. Reprodukcijski zvuk .....	26
14. FM radio .....	26
15. Snimanje zvuka .....	28
16. Postavke .....	28
16.1 Postavke poziva.....	28
16.2 Postavke telefona .....	29
16.3 Sigurnosne postavke.....	30
16.4 Postavke mreže .....	31
16.5 Vraćanje tvorničkih postavki .....	32
17. Korisnički profili .....	32
18. Dodatno .....	33
18.1 Bluetooth .....	33
18.2 Upravitelj datoteka .....	34
18.3 Kalkulator.....	34
18.4 Alarm .....	34
18.5 Svjetiljka .....	34

18.6 Igre .....	34
19. USB veza .....	34
20. Dodatak .....	35
20.1 Pogreške i poruke o pogreškama .....	35
20.2 Rukovanje i održavanje.....	36
20.3 Izjava o usklađenosti .....	37

# 1. Opće informacije

Hvala što se se odlučili za kupnju ovog uređaja.

Hvala vam što ste odabrali naš uređaj. Ovaj priručnik sadrži opće informacije, uz informacije potrebne za rad.

Komentar:

- Za vašu sigurnost koristite samo dodatnu opremu koju je odobrio proizvođač. Korištenje neodobrene dodatne opreme može rezultirati gubitkom jamstva.
- Ako uređaj prikazan u ovom priručniku ne odgovara vašem uređaju, oslonite se na informacije prikazane na uređaju. Proizvođač zadržava pravo promjene uređaja bez prethodne obavijesti.

Proizvođač zadržava pravo izmjene korisničkog priručnika.

## 2. Sigurnost

### Sigurnosni propisi

**Molimo pažljivo pročitajte sigurnosne propise, jer zanemarenje istih može biti opasno pa čak i protuzakonito.**

**Vlasnik uređaja odgovoran je za uporabu istog.** Nemojte uređaj uključivati na mjestima gdje je zabranjena uporaba bežičnog telefona ili gdje međusobno djelovanje radio valova može uzrokovati opasnost.

### U zrakoplovu

Kaga putujete zrakoplovom, uređaj trebate isključiti, kada vas na to upozori osoblje ili znakovi upozorenja.

Uporaba mobilnog telefona može biti opasna za funkcioniranje zrakoplova i može ometati mrežno komuniciranje. Uporaba uređaja unatoč upozorenjima može imati pravne posljedice.

### Opasnost od eksplozije i područja sa ograničenjem

Na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije isključite uređaj. Slijedite službene upute. Na takvim mjestima iskrenje može uzrokovati eksploziju ili požar, što za posljedicu može imati teške ozljede ili smrtni slučaj. Isključite uređaj na benzinskim postajama i punionicama plina, osobito u blizini crpki za gorivo. U blizini skladišta goriva, u pogonima kemijske industrije i mjestima gdje se skladište eksplozivni materijali strogo slijedite upute.

### Elektronski uređaji

Radi izbjegavanja demagnetiziranja nemojte mobilni telefon ostavljati tijekom dužeg vremena u blizini elektronskih uređaja.

### Elektronički medicinski instrumenti

Telefon je radijski predajnik, koji može ometati rad elektroničkih medicinskih instrumenata, implantata, kao što su slušni uređaji, pacemakeri, inzulinske crpke, itd. Preporučujemo da uređaj držite na udaljenosti od najmanje 15 cm od implantata, nikada nemojte držati telefon u unutarnjem džepu. Slijedite upute proizvođača medicinskih uređaja. Ukoliko imate ugrađen implantat, i imate bilo kakvo drugo pitanje u vezi uporabe mobilnog telefona ili bežičnih uređaja, obratite se svom liječniku.

## Bolnica

U bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama mogu se nalaziti uređaji, koji su osobito osjetljivi na vanjske radiofrekvencijske valove. Isključite telefon, kada vas na to upozoravaju znakovi zabrane, odnosno na to vas upozori zdravstveno osoblje.

## Siurnost u cestovnom prometu

Raspitajte se o lokalnim zakonima i propisima vezanim za telefoniranje tijekom vožnje. Nemojte telefon koristiti tijekom vožnje: ako je moguće, koristite vanjski zvučnik, odnosno slušalice. U slučaju dolaznog poziva zaustavite se sa strane, ako za to ima mogućnosti. Radio signali mogu ometati električni sustav motornog vozila, podrazumijevajući tu i Hi-Fi i alarmni uređaj. Ukoliko u vozilu imate i zračne jastuke, obratite pozornost na to, da pričvršćeni bežični uređaji ne predstavljaju prepreku za iste. Neispravno funkcioniranje istih može dovesti do teških ozljeda.

## Uporaba

Uređaj udovoljava preporučenim vrijednostima radijskih frekvencija, ukoliko ga držite najmanje 1,5 cm udaljenog od uha. Ukoliko telefon nosite u držaču, na remenu ili futrolu, pobrinite se da ne sadrže metale i da ih malo odmaknete od tijela.

Ukoliko koristite dodatnu opremu, nije moguće osigurati rad sukladno smjernicama radijskih frekvencija. Ako ne koristite futrolu i ne držite telefon na uhu, držite ga najmanje 2,5 cm udaljeno od tijela, osobito tijekom prijenosa podataka.

### Napomena o korištenju ovog uređaja

- Ne stavljajte uređaj blizu magnetskih kartica ili drugih magnetskih uređaja. Telefon može izbrisati podatke koji se nalaze na disku i na kartici.
- Žičani telefon, televizor i radio mogu prouzročiti smetnje i mogu utjecati na rad mobilnog telefona.
- Držite aparat na suhom, vlaga može oštetiti električne strujne krugove.
- Držite uređaj dalje od ekstremnih temperatura.
- Držite dalje od mjesta gdje je temperatura može doći do 60°C, na primjer, armaturna ploča, prozor, prag, vatra, upaljač.
- Ne bojite uređaj.
- Nemojte tresti uređaj, nemojte ga ispustiti ni slomiti.
- Nemojte rastavljati telefon, jer ga to može oštetiti, uzrokujući curenje koji razgrađuje unutarnje strujne krugove.
- Očistite telefon samo s vlažnom ili antistatičkom krpom. Za čišćenje aparata nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač, benzin ili neki drugi kemijski agensi.
- Proizvod se može zagrijati tijekom normalne uporabe ili tijekom punjenja.
- Metalni dijelovi uređaja mogu izazvati iritaciju kože.
- Ne stavljajte uređaj u stražnji džep jer tako možete oštetiti telefon. Ne stavljajte uređaj na dno vrećice jer



se može probiti.

- Ako je telefon u vibrirajućem načinu rada, postavite ga na mjesto gdje ne može pasti tijekom vibracija.
- Nemojte pritisnuti zaslon iglom ili drugim oštrim predmetom jer može oštetiti LCD zaslon.
- Čuvajte uređaj na odgovarajućem mjestu kada nije u uporabi. Držite ga dalje od djece.
- Ako izgubite uređaj ili vam je ukraden, odmah se obratite davatelju mrežnih usluga kako biste spriječili korištenje SIM kartice od strane neovlaštenih osoba.
- IMEI broj uređaja možete pronaći na naljepnici ispod baterije ili biranjem broja \* # 06 #. Zabilježite ovaj broj ako vam je potreban u budućnosti.
- Kako biste spriječili neovlašteno korištenje, zaključajte SIM karticu ili uređaj, ako je potrebno, promijenite lozinke.
- Prije uklanjanja baterije uvijek isključite aparat, inače možete uzrokovati gubitak podataka.
- Kada napuštate vozilo, uzmite telefon sa sobom ili stavite u pretinac za rukavice kako biste spriječili krađu.
- Držite uređaj, bateriju i punjač daleko od dohvata djece.

### Napomene o korištenju baterije

- Nemojte rastavljati bateriju jer to može uzrokovati propuštanje, pregrijavanje ili eksploziju.
- Ne bacajte bateriju u vatru jer možete prouzročiti eksploziju. Odložite staru bateriju sukladno lokalnim propisima. Nemojte ju bacati u komunalni otpad.
- Nemojte kratko spojiti krugove baterije iglom ili drugim metalnim predmetom jer možete uzrokovati pregrijavanje ili eksploziju.
- Tekućina iz baterije može uzrokovati sljepoću. Ako dođe do kontakta, nemojte trljati oči, nego isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć.
- Tekućina iz baterije može spaliti kožu. Operite kožu čistom vodom i odmah se posavjetujte s liječnikom.
- Nemojte stavljati bateriju u usta jer može biti otrovna.
- Nemojte nastavljati koristiti bateriju ako je promijenila boju ili oblik.
- Čuvajte bateriju na suhom.
- Nemojte držati bateriju u blizini vatre ili drugih vrućih mjesta. Čuvati bateriju na hladnom, dobro prozračenom prostoru i ne izlažite ju izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte puniti bateriju duže od 24 sata.
- Baterija se može puniti stotinama puta, ali svako punjenje će skratiti vijek trajanja

- Kada zamijenite bateriju, koristite samo bateriju koju je odobrio proizvođač. Korištenje neispravne baterije može rezultirati gubitkom jamstva.

### Kvalificirani servis

Proizvod može popraviti samo kvalificirana osoba.

### Zaštita sluha

Kako ne biste oštetili sluh, ne slušajte glazbu ili radio duže vrijeme na visokoj glasnoći.

### Vodootpornost

Uređaj nije vodootporan, pa se pobrinite da ostane u suhom stanju.

## 3. Tehničke specifikacije

Uređaj radi uz standardnu mini SIM karticu.

### **Karakteristike punjača:**

- Ulaz: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.1 A
- Izlaz: (DC), 5 V - 500 mA

### **Baterija i napon:**

Li-ion baterija, 3.7 V, 800 mAh

### **Vrste mreže:**

- GSM 900/1800 MHz

### **SAR vrijednosti:**

- 0.635 W/Kg (Glava)
- 0.794 W/Kg (Tijelo)

**Napomena: Stvarni uvjeti rada ovise o lokalnim uvjetima, mrežnom okruženju i korisničkim navikama.**

Utičnica za napajanje mora biti blizu punjača / držača i lako dostupna, tako da se može koristiti kao uređaj za

uključivanje / isključivanje.

## 4. Tipkovnica

**1. Lijeva tipka / Desna tipka:** Otvara stavku izbornika u lijevom ili desnom kutu zaslona.

**2. Tipka za uspostavljanje poziva:** pozivanje / odgovaranje na poziv u stanju čekanja, otvorite popis poziva.

**3. Tipka za kraj poziva i uključivanje / isključivanje:** Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje; kratko pritisnite za odbijanje poziva ili izlazak iz izbornika.

**4. Središnja tipka:** pritisnite za izvršavanje naznačene funkcije. U stanju čekanja pritisnite za ulazak u izbornik.

**5. Navigacijske tipke:** Pritisnite gore / dolje / lijevo / desno kako biste se pomicali kroz izbornik. U stanju čekanja pritisnite gore / dolje / lijevo / desno za pristup brzom izborniku i pritisnite središnju tipku za izvršavanje.

**6. 0-9 alfanumerička tipkovnica:** Pritisnite odgovarajuće tipke za unos brojeva kod biranja ili znakova i brojeva kod pisanja teksta.

U stanju čekanja: Pritisnite i zadržite tipke "2" do "9" za korištenje funkcije brzog biranja (ako je postavljeno u izborniku [Kontakti / Postavke telefonskog imenika / Brzo Biranje]).

Pritisnite tipku \* dva puta kako biste dobili znak "+" za međunarodne pozive.

**7. Tipka \* (zvijezda):** u stanju čekanja pritisnite i držite \* za prikaz međunarodnog prefiksa "+". U stanju izbornika kratko pritisnite za zaključavanje tipkovnice.

**8. Tipka # (ljestve):** u stanju čekanja pritisnite i držite za aktiviranje / deaktiviranje Bešumnog načina rada.

## 5. Početni koraci

### 5.1 Umetanje SIM kartice

Kako biste mogli koristiti telefon, trebate umetnuti valjanu SIM karticu pomoću koje se možete spojiti na GSM mrežu. Uređaj je kompatibilan s dvije SIM kartice. Molimo Vas ne dodirujte rukom metalni dio SIM kartice, te je držite podalje od elektromagnetskih uređaja kako biste izbjegli gubitak podataka, te oštećenje kartice.

Na GSM mrežu se nije moguće spojiti ukoliko je SIM kartica oštećena. Prije umetanja ili uklanjanja SIM kartice, provjerite da li je uređaj isključen, skinite stražnji poklopac, a zatim uklonite bateriju. **Napomena:** Smjestite i gurnite SIM karticu u telefon u smjeru naznačenom na uređaju. Uređaj funkcionira sa SIM karticama standardne veličine (mini SIM kartica). ***Može se dogoditi da vaš uređaj ne funkcionira sa starijim vrstama SIM kartica. Obratite se svom pružatelju mobilnih usluga u vezi izmjene SIM kartice.***

### 5.2 Umetanje memorijske kartice

Osnovnom paketu uređaja ne pripada memorijska kartica, ona je međutim **potrebna za korištenje multimedijских usluga**. Prije uporabe molimo vas provjerite je li memorijska kartica ispravno umetnuta. Nemojte savijati ni ogrebat memorijsku karticu ili je izlagati statičkom elektricitetu te prašini, nemojte ju stavljati u vodu. Umetnite memorijsku karticu u međuprostor na stražnjem dijelu uređaja tako da je

pozlaćeni kontaktni dio usmjeren prema dolje sukladno prikazu vidljivom na uređaju. Budite oprezni tijekom uporabe memorijske kartice, osobito kada je uklanjate. Neke memorijske kartice je potrebno formatirati na računalu prije prve uporabe.

### 5.3 Umetanje baterije

1. Umetnite pozlaćeni kontaktni dio baterije uz metalni dio u utoru za baterije. Stavite unutra bateriju i stisnite gornji dio prema dolje dok ne legne na mjesto.
2. Vratite poklopac baterije.

### 5.4 Kako ukloniti bateriju

Kako biste uklonili bateriju, isključite uređaj, skinite poklopac i izvadite bateriju. **Napomena:** Postavke telefona se mogu izgubiti ukoliko uklonite bateriju. Molimo Vas uklanjajte bateriju kada je uređaj u isključenom stanju. Uklanjanje baterije u uključenom stanju uređaja može uzrokovati nepravilan rad.

### 5.5 Punjenje baterije

Priključite uređaj na punjač i drugi kraj uključite u utičnicu. Oznaka punjača u desnom gornjem kutu uređaja će se micati, ako je telefon uključen tijekom punjenja. Signal za punjenje neprestano svijetli, ako je uređaj napunjen. Simbol punjenja će se pojaviti na zaslonu, ako uređaj punite u isključenom stanju. Odspojite punjač čim se uređaj napuni. **Napomena:** Poruka upozorenja se pojavljuje na zaslonu ukoliko je razina energije niska. Napunite bateriju što brže možete da biste izbjegli neugodnosti, jer se uređaj može

isključiti tijekom telefonskog razgovora. Uređaj se može automatski isključiti kada je razina energije niska. Na rok trajanja i kvalitetu baterije može negativno utjecati ako trajno koristite bateriju na niskoj razini energije. Za ispravan rad, koristite isključivo punjače odobrene od strane proizvođača. Tijekom punjenja ne uklanjajte bateriju. Prije prve uporabe puniti uređaj najmanje 4 sata. Tako možete povećati učinkovitost višestrukih ciklusa punjenja i pražnjenja.

## 5.6 Održavanje baterije

Uz uređaj pripada baterija za punjenje, napunite je što prije ako se počne prazniti, kako biste produžili rok trajanja baterije. Izvucite punjač iz utičnice kada uređaj nije na punjenju. Temperatura utječe na kapacitet baterije. Može biti potrebno hlađenje ili grijanje baterije prije punjenja. Ako je temperatura baterije niža od 0 °C ili viša od 45°C, nemojte puniti bateriju. Koristite bateriju sukladno njezinoj svrsi. Nemojte uzrokovati kratki spoj između polova baterije, te ne koristite oštećenu bateriju. Baterija neće funkcionirati ispravno i njen rok trajanja može biti kraći, ukoliko je koristite na ekstremnim temperaturama. Nemojte baciti bateriju u vatru. Korištenu bateriju odložite u skladu s lokalnim propisima vezanim uz odlaganje korištenih baterija.

## 6. Uključivanje i isključivanje uređaja

Dugo pritisnite tipku **Kraj poziva / Tipku za uključivanje i isključivanje** kako biste uključili i isključili uređaj.

1. Ukoliko SIM kartica nije (ispravno) umetnuta u uređaj ili je oštećena, pojavit će se poruka upozorenja na zaslonu

uređaja nakon uključivanja. Isključite uređaj te provjerite da li je SIM kartica ispravno umetnuta.

2. Ukoliko umetnete SIM karticu u uređaj kada je funkcija za traženje PIN koda i zaporke aktivna, telefon će tražiti da upišete PIN kod i zaporku, te će uključiti stanje čekanja.

Nakon uključivanja, uređaj će automatski tražiti mrežu. Uređaj će ispisati ime mreže i jačinu signala čim nađe mrežu na koju se može spojiti.

Ako uređaj ne nađe mrežu na koju se može spojiti, moći ćete pokrenuti samo hitne pozive i koristiti usluge za koje nije potrebno spojiti se na mrežu.

## **7. Funkcije poziva**

Ako ste dovršili korake u prethodnom poglavlju, uređaj je spreman za upućivanje i primanje poziva. Više informacija o uspostavljanju poziva i osnovnim funkcijama poziva potražite u ovom poglavlju.

Komentar:

Ako koristite slušalice, lagano ih priključite i odspojite kako biste izbjegli moguće ozljede.

### **7.1. Uspostavljanje poziva**

Kad se na zaslonu pojavi naziv davatelja mrežnih usluga, uređaj je spreman za upućivanje i primanje poziva.

#### *Izravno biranje*

U stanju čekanja pritisnite brojčane tipke da biste unijeli broj koji želite nazvati, pritisnite desnu tipku da biste izbrisali pogrešne brojeve, pritisnite lijevu tipku ili pozivnu tipku kako



biste uspostavili poziv ako je navedeni broj ispravan.

Kako biste unijeli međunarodni format telefonskog broja, pritisnite i držite tipku [\*] dok se na zaslonu ne pojavi "+" međunarodni pozivni znak.

### Upućivanje poziva iz imenika

Uđite u imenik pomoću desne tipke. Pomoću navigacijskih tipki odaberite kontakt koji želite birati, a zatim pritisnite pozivnu tipku ili Opcije (lijeva tipka)> Pozvati.

## **7.2. Automatsko ponovno biranje**

Ako ste prethodno postavili automatsko ponovno biranje (Izbornik> Postavke> Postavke poziva> Napredne postavke), uređaj će ponovno birati posljednji poziv, ali neodgovoreni poziv.

## **7.3 Odgovaranje na pozive**

Kada imate dolazni poziv, uređaj će na odgovarajući način zvoniti. Pojaviti će se na zaslonu broj ili ime pozivatelja (ovisno o tome, da li ste kontakt prethodno spremili u Imenik), ako Vaš pružatelj mrežne usluge podržava ovu uslugu.

1. Pritisnite **Tipku za upućivanje poziva** ili **Lijevu tipku** pa izaberite [Odgovor] na dolazni poziv.

2. Ukoliko je aktivna funkcija odgovori na bilo koju tipku, **[Postavke / Postavke poziva/ Napredne postavke /Način odgovora / Bilo koja tipka]**, u tom slučaju bilo kojom tipkom možete odgovoriti na dolazne pozive osim s **Desnom tipkom** i **Tipkom kraj poziva**.

3. Ako su slušalice spojene s uređajem i [Auto] funkcija je aktivirana [**Postavke / Postavke poziva/ Napredne postavke /Način odgovora / Automatsko prihvaćanje poziva kada su slušalice priključene**] na dolazne pozive će Vaš uređaj odgovoriti automatski u roku od 5 sekundi vibriranja ili zvonjenja.

4. Ukoliko dolazni poziv želite odbiti, pritisnite tipku za kraj poziva, kako biste odbacili poziv. Tipku kraj poziva možete koristiti i za završavanje poziva.

5. Tijekom poziva glasnoću zvuka možete pojačati ili smanjiti pritiskom na navigacijske tipke gore / dolje.

6. Hitne pozive možete pokrenuti i bez SIM kartice. Različite mreže mogu koristiti različite brojeve za hitne pozive, pa se obratite mobilnom operateru za daljnje informacije.

#### Primanje drugog poziva

Ako je poziv na čekanju aktivan (možda ćete ga morati naručiti od davatelja mrežnih usluga), ako je tijekom poziva u tijeku dolazni poziv, uređaj će vas kratko upozoriti. Možete odgovoriti ili odbiti drugi poziv. Ako primite drugi poziv, zadržava se tekući poziv.

Funkciju poziva na čekanju možete isključiti u uređaju: Izbornik> Postavke> Postavke poziva> Postavke poziva SIM1 / SIM2 > Poziv na čekanju (Aktiviraj / Deaktiviraj).

#### **7.4. Konferencija**

Ako mreža podržava, možete uspostaviti pozive s više sudionika. U načinu mirovanja unesite telefonski broj u pozivni broj, u međunarodnom obliku.

Za biranje pritisnite pozivnu tipku.

Kako biste dodali novi poziv, unesite drugi telefonski broj i birajte željeni broj. Također možete uputiti novi poziv iz kontakata pohranjenih u telefonskom imeniku; tijekom aktivnog poziva pritisnite Opcije, odaberite Imenik, pronađite kontakt koji želite birati i pritisnite pozivnu tipku. Kada je drugi poziv uspostavljen, odaberite Opcije> Konferencija. Možete ponoviti gore navedene korake za dodavanje više sudionika.

## 7.5 Funkcije dostupne tijekom razgovora

Nekoliko operacija i funkcija je dostupno i tijekom aktivnog poziva. Nekoliko njih ovisi o mrežnoj podršci, molimo da se o tim mogućnostima raspitate kod Vašeg mrežnog operatera.

Pritiskom na **desnu funkcijsku tipku** možete aktivirati zvučnik tijekom aktivnog poziva, isto tako poziv možete vratiti na ugrađenu slušalicu.

Pritiskom na lijevu funkcijsku tipku [Opcije] možete pristupiti mogućnostima tijekom aktivnog poziva, a to su sljedeće (neke se funkcije mogu koristiti jedino pod specijalnim uvjetima):

**Držanje/nastavak:** aktivan poziv možete staviti na čekanje ili ga ponovno aktivirati.

**Kraj poziva:** prekid tekućeg poziva.

**Imenik:** prikazuje pretragu, dodavanje nove stavke i ostale funkcije u imeniku.

**Popis poziva:** možete pogledati prethodne pozive.

**Poruke:** možete pristupiti u izbornik poruka.

**Snimanje govora:** snima razgovor u tijeku, nakon što ste aktivirali ovu mogućnost. Za primjenu je potrebna SD kartica.

**Isključivanje zvuka:** isključuje zvuk na mikrofONU uređaja, ukoliko tijekom poziva trebate obaviti razgovor tako, da to ne čuje osoba koja je na drugom kraju linije.

**Glasnoća:** Navigacijskim tipkama gore / dolje možete postaviti glasnoću zvuka poziva.

Pomoću navigacijskih tipki možete se kretati kroz dostupne stavke izbornika na zaslonu.

Da biste prekinuli poziv, pritisnite tipku za završetak ili odaberite Opcije> Završi poziv.

## 7.6 Poziv u pomoć

Poziv u pomoć možete obaviti izravno, bez SIM kartice. Razne mreže mogu koristiti razne brojeve za poziv u slučaju opasnosti, molimo da se za to raspitate kod Vašeg operatera mreže.

## 7.7. Funkcija zvučnika

Tijekom poziva možete aktivirati zvučnik pomoću desne tipke <Zvučnik>. Da biste se vratili na slušalicu, pritisnite desnu tipku.

## 7.8. Prikaz i odgovaranje na propušteni poziv

Na zaslonu se prikazuju propušteni pozivi. Za izbor propuštenog poziva pritisnite lijevu tipku <Prikaz>, a zatim pritisnite tipku za uspostavljanje poziva ili Opcije> Poziv za

biranje broja.

## 7.9. Birajte prethodno birani broj

U stanju čekanja pritisnite tipku za uspostavljanje poziva za prikaz najnovijih biranih brojeva. Odaberite telefonski broj koji želite birati, a zatim ponovno pritisnite tipku za uspostavljanje poziva ili Opcije > Poziv.

## 8. Glavni izbornik

U stanju čekanja pritisnite lijevu tipku za otvaranje glavnog izbornika. U glavnom izborniku možete pristupiti mnogobrojnim funkcijama: Poruke, Popis poziva, Telefonski imenik, Fotoaparati, Multimedija, Igre, Reprodukcijski zvuk, Dodatno, Upravitelj datoteka, Postavke, FM radio, Korisnički profili.

## 9. Poruke

Usluga poruka ovisi o mreži koja vam omogućuje slanje SMS poruka. Za daljnje informacije obratite se svom mobilnom operateru.

### 9.1 Pisanje poruka

Funkcije: Pisanje nove poruke, spremi i/ili šalji primatelju.

U stanju izbornika odaberite funkciju Poruke > Napiši poruku.

**Napomena:** Za slanje SMS poruka, trebate raspolagati s ispravnim brojem središta za razmjenu poruka koje možete dobiti od svog pružatelja mrežne usluge. Središte za razmjenu poruka možete provjeriti i mijenjati u funkciji Izbornik > Poruke > Postavke poruka > SIM1/SIM2 > Postavke profila > SMSC adresa. S funkcijom Opcije > Spremi

možete spremi promjene.

Tijekom pisanja poruke tipkom # možete mijenjati način unosa.

Pritisnite **Lijevu tipku** [Opcije] tijekom pisanja poruke kako biste došli do slijedeće funkcije:

- **Pošalji primatelju:** možete ručno odrediti primatelja poruke ili odabrati iz imenika (Dodaj iz Imenika).
- **Način unosa:** Odaberite odgovarajući način unosa.
- **Napredno:** Dodaj broj, Dodaj ime, Umetnite smješka
- **Spremi:** Spremite poruku u skice
- **Odbaci:** Odbaci poruku

### Slanje poruke

Nakon dodavanja primatelja (što možete učiniti unosom izravnog telefonskog broja ili iz kontakata), poruku možete poslati odabirom <Opcije> Pošalji.

## 9.2 Dolazne poruke

Primljene poruke možete spremi na uređaj ili na SIM karticu, pa ih na istom mjestu možete i pronaći.

Kada Vam stigne poruka, zvuk ili vibracije će Vas na to upozoriti te će se na zaslonu pojaviti simbol (kako ste postavili u izborniku). Pritisnite **Lijevu tipku** [Pogled] za pregled poruke, s Desnom tipkom se možete vratiti u SMS izbornik za čitanje ostalih primljenih poruka.

## 10. Popis poziva

U izborniku odaberite Zapisnici poziva da biste pristupili popisu Propušteni, Birani, Primljeni, Svi pozivi.

Brisanje popisa poziva: Koristite ovu opciju za brisanje pojedinosti poziva zadane stavke izbornika ili svih popisa odjednom.

Propušteni pozivi, Birani brojevi i Popis primljenih poziva dostupni su sljedeće opcije:

- Pogled - pregled pojedinosti o pozivu.
- Pozovi - za pozivanje određenog broja
- Pošalji poruku - slanje SMS poruke na odabrani telefonski broj.
- Spremiti u imenik - dodati telefonski broj u Kontakte.
- Dodaj na popis zabranjenih poziva - blokirajte telefonske pozive.
- Izbriši - Brisanje određene stavke s popisa

U Trajanje poziva možete pregledati trajanje poziva prema vrsti i ukupno.

## 11. Kontakti (Telefonski imenik)

U stanju čekanja koristite desnu tipku za unos Imena ili pristup Izbornik> Telefonski Imenik.

Pritisnite lijevu tipku [Opcije] za pristup funkciji izbornika:

### 11.1 Dodavanje novih kontakata

U stanju čekanja unesite broj telefona pa izaberite Opcije (na

lijevoj strani) > Sačuvaj u telefonskom imeniku. Izaberite mjesto gdje hoćete da kontakt bude spremljen (SIM1 / SIM2 kartica ili telefon). Unesite podatke kontakt osobe: ime, telefonski broj. Za spremanje pritisnite Opcije (na lijevoj strani) tipku, te izaberite funkciju Spremi.

## 11.2. Pretraživanje i pregledavanje kontakata

- U stanju čekanja odaberite desnu tipku <Kontakti> i odaberite željeni kontakt pomoću navigacijskih tipki.
- U stanju izbornika uđite u Telefonski imenik i unesite prvo slovo kontakta kojeg tražite u okviru za pretraživanje. Odaberite ime iz popisa kontakata.

Otvaranjem **Opcije** (lijeva tipka) možete birati među sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** Možete pogledate detalje nekog zapisa u imeniku.
- **Pošalji poruku:** možete poslati tekstualnu poruku na broj odabranog partnera.
- **Pozovi:** poziva odabrani telefonski broj.
- **Uredi:** možete uređivati odabrani zapis u imeniku.
- **Izbriši:** Odstranjuje odabrani zapis u imeniku.
- **Kopiranje:** za kopiranje kontakta na SIM karticu ili memoriju telefona.
- **Dodavanje na popis zabranjenih poziva:** blokiranje poziva s definiranih telefonskih brojeva
- **Označi više:** Istovremeno odaberite više kontakata.



- **Postavke telefonskog imenika:** Odabrana memorija, Brzo biranje, Dodatni brojevi, Status memorije, Kopiranje kontakata, Premještanje kontakata, Brisanje svih kontakata

## 12. Fotoaparati

### 12.1. Snimanje fotografija

U izborniku odaberite Fotoaparati za otvaranje fotoaparata.

- Usmjerite leću prema objektu i odaberite postavke.
- Fotografirajte središnjom navigacijskom tipkom.

Slika je spremljena u JPG formatu.

Upozorenje! Za spremanje slika potrebna vam je memorijska kartica.

- Za spremanje spremljene slike u programu fotoaparata odaberite Opcije> Fotografije ili u Izbornik> Multimedija> Galerija.
- Za brisanje slike pritisnite Opcije> Izbriši.
- Za slanje slike pritisnite Opcije> Pošalji, gdje možete podijeliti sliku putem Bluetootha.
- Za prilagodbu veličine slike odaberite Fotoaparati> Opcije> Postavke slike> Veličina slike. Maksimalna veličina slike koju možete odabrati je 640 \* 480 piksela.
- Napomena: Kod snimanja u uvjetima slabog osvjetljenja, kvaliteta slike može biti slaba.

### Opcije fotoaparata:

- **Pokreni video snimač:** Prijedite na način snimanja videozapisa.
- **Slike:** Ovdje pogledajte spremljene slike.
- **Postavke fotoaparata:** možete promijeniti postavke fotoaparata u ovoj stavci izbornika
- **Postavke slike:** Postavke kvalitete slike
- **Postavke efekata:** odaberite različite efekte (npr. Sepija, negativno).
- **Pozadinska memorija:** možete postaviti mjesto za spremanje fotografija
- **Vraćanje na tvorničke postavke:** Ponovno postavite funkcije fotoaparata

### **12.2. Snimanje videozapisa**

Upozorenje! Da biste koristili ovu funkciju, umetnite memorijsku karticu.

U izborniku odaberite **Multimedija > Video snimanje**

Pritisnite središnju navigacijsku tipku za početak snimanja.

Za pauzu snimanja, pritisnite središnju tipku **<Pauza>**. Za zaustavljanje snimanja pritisnite **<Stop>**.

Vaš će se videozapis automatski spremiti.

### **12.3. Reprodukcija videozapisa**

U izborniku odaberite **Multimedija > Video player**, odaberite videozapis koji želite gledati, a zatim pritisnite središnju navigacijsku tipku da biste započeli reprodukciju.

Tijekom reprodukcije videozapisa možete koristiti sljedeće gumbе:

Središnja tipka: Pokreće i zaustavlja reprodukciju.

Navigacijska tipka gore i dolje: Kontrola glasnoće.

Navigacijska tipka desno i lijevo: pomjera tijekom reprodukcije

Pritisnite Opcije da biste se prebacili na reprodukciju na cijelom zaslonu i postavili automatsko ponavljanje.

## 13. Reprodukcija zvuka

Upozorenje! Da biste koristili tu funkciju, umetnite memorijsku karticu.

Glazbene datoteke pohranjene na memorijskoj kartici automatski se učitavaju.

Za reprodukciju: U izborniku, idite na Music player. Za reprodukciju popisa pritisnite središnju navigacijsku tipku.

U popisu > Opcije > Postavke možete podesiti brojeve za reprodukciju slučajnim redoslijedom i ponoviti.

Tijekom reprodukcije glazbe možete pomicati naprijed i natrag između zapisa pomicanjem navigacijske tipke desno i lijevo.

Glasnoću reprodukcije možete postaviti pomoću navigacijske tipke gore i dolje: Povećanje glasnoće, Smanjenje glasnoće.

## 14. FM radio

Za slušanje FM radija, spojite slušalicu na svoj uređaj, koji djeluje kao antena. Na ovaj uređaj možete spojiti 3,5 mm priključnu slušalicu.

U FM modu odaberite FM radio.

### Automatsko pretraživanje

Odabirom Opcije> Automatsko pretraživanje uređaj traži i prema dostupne kanale. Možete pogledati spremljene kanale u izborniku Popis kanala. Odaberite kanal koji želite reproducirati s popisa, a zatim pritisnite središnju navigacijsku tipku ili odaberite Opcije> Reproduciraj.

### Ručno pretraživanje

Idi na Opcije> Ručni unos, a zatim unesite željenu frekvenciju, a zatim pritisnite Opcije> Gotovo.

### Reprodukcija u pozadini

Za reprodukciju u pozadini odaberite FM radio> Opcije> Postavke> Reprodukcija u pozadini.

### Uključite zvučnik

Da biste uključili zvučnik, odaberite FM radio> Opcije> Postavke> Zvučnik. Zvučnik se može isključiti u istoj stavci izbornika.

Tijekom slušanja radija možete koristiti sljedeće stavke izbornika:

- Navigacijska tipka gore i dolje: Povećajte ili smanjite glasnoću
- Navigacijska tipka lijevo i desno: premjestite između kanala.
- Navigacijska tipka za centar: Zaustavite slušanje.

## 15. Snimanje zvuka

**Upozorenje!** Da biste koristili tu funkciju, umetnite memorijsku karticu.

Za snimanje glasa u izborniku odaberite **Multimedija> Snimanje zvuka**.

Da biste započeli snimanje, idite na **Opcije> Novi unos** ili započnite snimanje središnjom navigacijskom tipkom. Za pauzu snimanja, pritisnite **<Pauza>**. Za zaustavljanje snimanja pritisnite **<Stop>**. Snimka će se automatski spremiti i možete ju ponovno slušati pritiskom na tipku **<Reprodukcija>**.

Da biste reproducirali snimku, idite na **Opcije> Reprodukcija** i odaberite snimku koji želite reproducirati.

## 16. Postavke

### 16.1. Postavke poziva

#### Preusmjeravanje poziva

Za preusmjeravanje poziva u izborniku odaberite **Postavke> Postavke poziva> Postavke poziva SIM1 / SIM2> Preusmjeravanje poziva**.

Odaberite tip preusmjeravanja (sve glasovne pozive, kada niste dostupni, ako nema odgovora, ako ste zauzeti) i pritisnite središnju tipku, te opciju **Aktiviraj**. Unesite broj za preusmjeravanje i pritisnite središnju tipku.

Za deaktiviranje preusmjeravanja, odaberite **Postavke> Postavke poziva> Postavke poziva SIM1 / SIM2>Preusmjeravanje poziva**, odaberite **Poništavanje svih**

preusmjeravanja.

### Poziv na čekanju

Ako mreža podržava, tijekom razgovora možete primiti drugi poziv (poziv na čekanju). Kako biste pristupili izborniku funkcije Poziv na čekanju pritisnite Izbornik> Postavke> Postavke poziva> Postavke poziva SIM1 / SIM2> Poziv na čekanju (aktiviraj / deaktiviraj / provjera statusa).

### Napredne postavke poziva

U izborniku, idite na Postavke> Postavke poziva> Napredne postavke, gdje možete obaviti sljedeće postavke: Popis zabranjenih poziva, Automatsko ponovno biranje, Podsjetnik na vrijeme razgovora, Automatski snimač poziva, Način odgovora.

Opcija izbornika Popis zabranjenih poziva omogućuje vam da onemogućite dolazne pozive i poruke s brojeva koje ste unijeli. U izborniku Popis zabranjenih poziva upišite brojeve s kojih ne želite primati poziv. Nakon uređivanja broja odaberite Spremi. Opcija Postavke popisa zabranjenih poziva omogućava uključivanje ili isključivanje funkcije.

## **16.2. Postavke telefona**

### Datum i vrijeme

Da biste postavili datum i vrijeme, idite na Izbornik> Postavke> Postavke telefona> Datum i vrijeme. Nakon što postavite točno vrijeme i datum, pritisnite <U redu> za spremanje.

Da biste odabrali točan datum (12/24 sata) ili format datuma, idite na Izbornik> Postavke> Postavi telefona> Vrijeme>

Unesite format. Da biste spremili promjene, pritisnite „U redu“.

### Automatsko uključivanje / isključivanje

U Izborniku Uključivanje i Isključivanje možete postaviti uređaj da se automatski uključi ili isključi u određeno vrijeme.

### Postavite jezik

U Izborniku idite na Postavke> Postavke telefona> Jezik. Jezik prikaza i jezik unosa mogu se postaviti zasebno: uređaj sadrži engleski i hrvatski jezik.

### Zrakoplovni način rada

Da biste uključili zrakoplovni način rada u izborniku, idite na Postavke> Postavke telefona> Zrakoplovni način rada. Zrakoplovni način rada može se isključiti u istoj stavci izbornika.

## **16.3. Sigurnosne postavke**

### Sigurnost SIM1 / SIM2 (PIN)

PIN kod: Štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. U izborniku Izbornik> Postavke> Sigurnosne postavke> Sigurnost SIM1 / SIM2 možete uključiti ili isključiti zaključavanje PIN-om i promijeniti PIN kod.

\* Napomena: Ukoliko unesete neispravan PIN kod tri puta uzastopce, SIM kartica će biti zaključana, morat ćete otključati SIM karticu PUK kodom. PIN i PUK kodovi isporučuju se s vašom SIM karticom koju pruža davatelj mrežnih usluga.

PIN2 kod: PIN2 kod možete koristiti za pristup naprednim uslugama (ako to vaš davatelj usluga podržava).

\* Napomena: Ukoliko unesete neispravan PIN2 kod tri puta uzastopce, PIN2 kod se blokira, i trebat ćete PUK2 kod za otključavanje. Ako ne uspijete, obratite se svom mrežnom operatoru.

Promjena PIN koda: Odaberite Izbornik> Postavke> Sigurnosne postavke> Sigurnost SIM1 / SIM2 kartice> Promjeni PIN, možete promijeniti PIN kod: Unesite stari PIN, a zatim unesite novi PIN dva puta, i pritisnite <U redu>.

### Sigurnost telefona

Izbornik> Postavke> Sigurnosne postavke> Sigurnost telefona> Zaključavanje telefona omogućuje vam zaštitu lozinkom od neovlaštenih korisnika.

Kako biste aktivirali zaključavanje telefona, morate unijeti lozinku za telefon. Ako je ova funkcija aktivna, morate upisati lozinku telefona svaki put kad ga uključite. Napomena: Zadana je lozinka telefona 1234. Promijenite ju što je prije moguće: promijenite kod u Izbornik> Postavke> Sigurnosne postavke> Sigurnost telefona> Promjena lozinke. Navedeni kod može sadržavati od 4 do 8 znamenki.

## **16.4. Postavke mreže**

### Odabir mreže

Za ručni odabir mreže U izborniku odaberite Postavke> Postavke mreže> SIM1 / SIM2> Odabir mreže i odaberite Ručno. Uređaj će tražiti popis dostupnih mreža. Odaberite odgovarajuću mrežu i pritisnite <U redu>.



## 16.5. Vraćanje tvorničkih postavki

Za vraćanje tvorničkih postavki (brisanje svih korisničkih podataka s uređaja) u Izborniku idite na Postavke> Vraćanje tvorničkih postavki. Tvornička lozinka potrebna za obnovu: 1234.

Upozorenje! Svi korisnički podaci se brišu s uređaja, brisanje se ne može poništiti.

## 17. Korisnički profili

### *Uključivanje i isključivanje bežumnog načina rada*

Za aktiviranje bežumnog načina rada dugo pritisnite tipku #. Ako ponovno dugo pritisnete tipku #, možete aktivirati Uobičajeni način rada (ili onaj način, koji je bio aktiviran prije aktiviranja bežumnog načina).

### *Osobno prilagođavanje profila*

U Izborniku odaberite Postavke/Korisnički profili, po tom odaberite profil koji želite promijeniti. U uređaju postoje 4 profila: Uobičajen, Bežumni, Sastanak, Vani.

Za izmjenu profila pritisnite lijevu tipku [Opcije], po tom odaberite mogućnost Personalizacija. U ovoj točki izbornika imate mogućnost mijenjati sljedeće: Zvuk alarma, Melodija zvona, SIM1 / SIM2 melodija zvona, Glasnoća melodije zvona, SIM1 / SIM2 dojava za poruke, Glasnoća zvuka dojava za poruke, Zvuk tipkovnice, Upozorenje sustava.

U točki izbornika Resetiraj vraćate se na početne tvorničke postavke profila.

## Unošenje melodije zvona s memorijske kartice

U izborniku odaberite Korisnički profili > Opcije > Personalizacija > Poruka > Odabir datoteke, zatim odaberite mogućnost Unošenje iz zapisa.

Nakon tog će uređaj preći u Upravitelj datoteka, gdje možete odabrati glazbeni zapis na memorijskoj kartici (ukoliko je u uređaj postavljena memorijska kartica), pritiskom na lijevu tipku.

## **18. Dodatno**

### **18.1. Bluetooth**

Kako biste uključili Bluetooth, idite na Izbornik> Dodatno> Bluetooth, a zatim uključite Bluetooth. U izborniku Bluetooth> Vidljivost možete postaviti vidljivost vašeg uređaja drugim Bluetooth uređajima.

Uparivanje uređaja: U izborniku Bluetooth odaberite Moj uređaj, a zatim Tražiti novi uređaj. Uređaj će napraviti popis vidljivih uređaja. S popisa odaberite uređaj za uparivanje i pritisnite <Povezati>. Potom potvrdite kod odobrenja koji se prikazuje na oba uređaja.

Slanje datoteka putem Bluetooth veze: Odaberite datoteku (slika, glazba itd.) iz telefonskih aplikacija koje želite poslati. Idite na Opcije> Pošalji> Bluetooth, zatim odaberite primatelja i pritisnite <Odaberi> za slanje.

Primanje podataka putem Bluetooth veze: Stroj vas traži da primite i spremite datoteku nakon potvrde.

## **18.2. Upravitelj datoteka**

Da biste pregledali datoteke spremljene u uređaju, u izborniku odaberite Datoteke.

## **18.3. Kalkulator**

U Izborniku odaberite Dodatno> Kalkulator. Za izvođenje osnovnih matematičkih operacija, koristite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora.

## **18.4. Alarm**

Kako biste postavili alarm u Izborniku odaberite Dodatno> Alarm. Upotrijebite lijevu tipku kako biste ga uključili, a zatim pritisnite navigacijsku tipku za postavljanje dodatnih postavki: postavite vrijeme alarma, melodiju alarma i ponavljanje alarma. Za spremanje pritisnite „U redu“.

## **18.5. Svjetiljka**

U Izborniku idite na Dodatno> Svjetiljka za uključivanje ili isključivanje svjetiljke. U stanju čekanja pritisnite i držite 0 kako biste uključili i isključili svjetiljku.

## **18.6. Igre**

Kako biste pristupili igrama, odaberite Igre u izborniku.

Igra naziva Zmija dostupna je na vašem uređaju.

Opis igre potražite u dijelu izbornika Pomoć.

## **19. USB veza**

Možete povezati uređaj s računalom putem USB kabela. Nakon povezivanja možete odabrati jednu od sljedećih opcija: Masovna pohrana (punjenje baterije vašeg uređaja,

pristup podacima pohranjenima na vašem uređaju i memorijskoj kartici preko računala) ili COM priključak (ta je značajka samo za uporabu servisa i proizvođača).

### Masovna pohrana:

Povežite uređaj s računalom putem USB kabela. Na izborniku USB konfiguracije odaberite Media. Nakon što uspješno instalirate softver upravljačkog programa uređaja, uređaj će se pojaviti kao prijenosni disk na vašem računalu, a zatim možete kopirati podatke s uređaja (memorijske kartice) na računalo i obrnuto. Da biste deinstalirali, na računalu odaberite "Sigurno ukloni hardver".

Komentar:

- Tijekom korištenja gore navedene funkcije, mnoge značajke (npr. fotoaparati) na uređaju neće raditi.
- Ako povežete uređaj s računalom, ali ne odaberete dodatne opcije, automatski počinje punjenje.

## 20. Dodatak

### 20.1. Pogreške i poruke o pogreškama

#### Uređaj se ne uključuje

Ako je napon baterije vrlo nizak, uređaj se možda neće uključiti. Napunite bateriju i pokušajte ga ponovo uključiti.

#### Poziv ne zvoni na ovom telefonu

Provjerite postavke poziva > Postavke poziva SIM1 / SIM2 > Preusmjerenje poziva je li aktivirano preusmjerenje poziva.

### Nema SIM kartice

Obavezno umetnite ispravnu SIM karticu. Ako je SIM kartica pravilno umetnuta i još uvijek ne prepoznaje uređaj, obratite se vašem davatelju usluga.

### Nema usluge

Ako ste u području gdje nema pokrivenosti mrežom, na zaslonu se pojavi poruka "Nema usluge", te ne možete upućivati ni primati pozive.

### Samo hitni pozivi

Ako ste izvan pokrivenosti vlastite mreže, ali unutar pokrivenosti druge mreže, možete uputiti hitni poziv.

### Nevažeća SIM kartica

SIM kartica je zaključana ili je oštećena. Obratite se davatelju mrežnih usluga.

## **20.2. Rukovanje i održavanje**

- Držite uređaj i dodatnu opremu izvan dohvata djece
- Čuvajte uređaj na suhom, bilo koja vlaga može uzrokovati kratki spoj.
- Nemojte držati uređaj na prašnjavom području jer se dijelovi mogu oštetiti.
- Držite uređaj daleko od vrućih mjesta. Visoke temperature mogu skratiti život elektronički uređaja, te otopiti plastične dijelove i oštetiti bateriju.
- Nemojte pokušavati rastavljati uređaj, već ga servisirajte u specijaliziranom servisu.

- Nemojte ispustiti, slomiti i tresti telefon jer se unutarnji dijelovi mogu oštetiti.
- Nemojte koristiti kemikalije ili sredstva za čišćenje kako biste očistili telefon.
- Nemojte bojati telefon. Boja može prouzročiti oštećenja uklonjivih dijelova i može utjecati na rad.
- Koristite samo vanjske antene odobrene od proizvođača. Neovlaštene antene ili dodatna oprema mogu oštetiti telefon. Ne držite vanjsku antenu blizu jedinice jer može prouzročiti pogoršanje kvalitete zvuka.

Gore navedene upute odnose se jednako na vaš uređaj i dodatnu opremu. Ako primijetite kvar u bilo kojoj dodatnoj opremi ili uređaju, kontaktirajte ovlaštenu servis.

### 20.3 Izjava o usklađenosti

Proizvod modela Blaupunkt FM 03 je usklađen sa svim nužnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53 / EU te RoHS direktivom 2011/65/EU.

Izjava o sukladnosti dostupna je na našoj web stranici.



Uvozi: HTM Mobile Kft.

Adresa: 1118 Budimpešta, Dayka Gábor ulica 3. Hungary

Proizvođač: CSM Technology Co., Ltd.

Adresa: 5F, Bld. C, Hongshengyuan Industrial Park, Longgang District, Shenzhen, China

Daljnje informacije u vezi uređaja možete pronaći na našoj web stranici: [www.htmmobile.hu](http://www.htmmobile.hu) ili [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)