



Használati útmutató

Mobiltelefon BS 02



Enjoy it.

Tartalom

Tartalom.....	1
Bevezetés	3
1 Biztonság.....	4
2 A készülék műszaki adatai	10
3 Billentyűk, készülék megjelenése	11
4 Első lépések.....	16
4.1 SIM kártya behelyezése	16
4.2 Memóriakártya behelyezése.....	17
4.3 Akkumulátor behelyezése.....	18
4.4 Az akkumulátor eltávolítása	18
4.5 Az akkumulátor töltése.....	19
4.6 Biztonsági kódok	20
5 A készülék használata.....	22
5.1 Ki- bekapcsolás.....	22
5.2 Hívás indítása.....	24
5.3 Hívásfogadás.....	25
5.4 Segélyhívás.....	27
5.5 Hívás közben elérhető funkciók.....	27
6 Menü funkciók.....	29

6.1 Üzenetkezelés.....	29
6.2 Hívás.....	35
6.3 Telefonkönyv.....	41
6.4 Kamera.....	44
6.5 Multimédia.....	46
6.6 Szervező.....	52
6.7 Fájlkészlet.....	56
6.8 Beállítások.....	58
7 Cél billentyűk.....	68
8 Az akkumulátor karbantartása.....	69
9 Megfelelőségi Nyilatkozat.....	71

Bevezetés

Köszönjük, hogy a készülék megvásárlása mellett döntött.

Mobiltelefonunk megfelel a GSM hálózat szabványainak, és a legszigorúbb európai szabványoknak.

A készülék használható különböző nemzetközi hálózatokon, mely függ a szolgáltatója roaming szabályaitól. A készülék használatához GSM szolgáltatás szükséges melyet a szolgáltatója díj ellenében biztosít.

A készülék számos funkciójának használata függ a hálózati szolgáltató által biztosított szolgáltatásoktól.

További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A használati útmutatót a gyártó készítette, a nyomtatási-, gépelési hibákért és a változásokért felelősséget, és garanciát nem vállal, a készüléket előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

Szerzői jogok és védjegyek, melyek említésre kerülnek ebben a dokumentumban a mindenkori tulajdonost illetik meg, részben vagy egészben szerzői joggal védett anyagok a tulajdonos előzetes engedélye nélküli sokszorosítása, szállítása, terjesztése szigorúan tilos.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig az útmutatót a készülék használatbavétele előtt annak érdekében, hogy a legjobb feltételek mellett használhassa készülékét.

1 Biztonság

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszéllyel járhat, akár illegális lehet.

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Ne kapcsolja be a készüléket, olyan helyen, ahol tilos vezeték nélküli telefon használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

Soha ne próbálja szétszerelni a készüléket. A készülék használatát biztonsági szabályok korlátozhatják annak érdekében, hogy megvédjék a felhasználókat és a környezetüket. A készülék nem vízálló. Soha ne használja készülékét párás, nedves helyen (fürdőszoba, uszoda stb.) Óvja meg nedvességtől, párától. Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékleti viszonyoknak (-10°C alatt, és 55°C felett).

A töltő által előidézett fizikai és kémiai hatásokra a készülék melegedhet a töltés ideje alatt. A készüléke automatikusan óvja az akkumulátort az extrém hőmérsékleti viszonyok esetén.

Ne hagyja a készüléket gyerekek közelében (az apró eltávolítható alkatrészeket véletlenül lenyelhetik).

A töltő használata

Ha az elektromos vezeték sérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatának, illetve egy képzett szerelőnek kell megjavítania, hogy az esetleges

veszélyeket elkerülje. A töltőt ne használják korlátozott fizikai, érzékelési és szellemi képességű személyek, beleértve a gyermekeket is. Csak a gyártó által javasolt töltőt használja. Bármely más töltő használata veszélyes lehet, továbbá a garancia elvesztésével járhat. A hálózati feszültségnek pontosan meg kell egyeznie a töltő címkéjén feltüntetettel.

Repülőgépen

Amikor repülőgépen utazik, készülékét ki kell kapcsolni, amikor a személyzet vagy a figyelmeztető jelek erre utasítják.

A mobiltelefon használata veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, és megzavarhatja a hálózati kommunikációt. A készülék tiltás ellenére történő használata, jogi következményekkel járhat.

Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Kövesse a hivatalos utasításokat. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz

vagy tüzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

Elektronikus eszközök

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektromos eszközök közelében.

Elektromos orvosi berendezések

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulin pumpák, stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait.

Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

Kórház

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, melyek különösen érzékenyek a külső rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki telefonját, ha a tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kérik.

Közúti biztonság

Nézzon utána a vezetés közbeni telefonhasználattal kapcsolatos helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne használja a telefont vezetés közben: ha lehetséges, használjon kihangosítót vagy fülhallgatót. Bejövő hívás esetén térjen le az útról és álljon félre, ha erre lehetősége van. A rádiójelek zavarhatják gépjárműve elektromos

rendszerét, ide értve az autóhifit vagy a riasztót. Amennyiben gépjárműve légszákkal is rendelkezik, ügyeljen arra, hogy a rögzített vagy vezeték nélküli kellékek ne képezzenek számára akadályt. Annak nem megfelelő működése súlyos sérülésekhez vezethet.

Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémekeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

Csatlakozás más eszközhez

Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközt. A

COM port funkciót csak a gyártó és a szerviz használja.

2 A készülék műszaki adatai

Tápegység jellemzői:

- Bemenet: (AC), 100-240 V- 50/60 Hz – 0.1 A
- Kimenet: (DC), 5 V- 500 mA

Akkumulátortípus és feszültség:

Li-ion akkumulátor, 3.7 V, 1000 mAh

Hálózat fajtája:




- GSM 900/1800 MHz



SAR érték:

- 0.731 W/Kg (Fej)
- 0.626 W/Kg (Test)


Megjegyzés: A tényleges működési feltételek a helyi viszonyoktól, a hálózati környezettől, és a felhasználói szokásoktól függenek.

3 Billentyűk, készülék megjelenése

Gombok funkciója	
	<p>Jobb szoftvergomb</p> <p>Készletléti módban: belépés a Nevekbe.</p> <p>Menü módban: visszalépés a kezdőképernyőre.</p>
	<p>Bal szoftvergomb</p> <p>Készletléti módban: belépés a Főmenübe, egyéb menüpontokban "OK" gomb</p>
	<p>Hívás (tárcsázó) gomb</p> <p>Hívás indítás és fogadás.</p>

	Készletléti módban a Híváslista megnyitása
	Hívás vége gomb Nyomja meg és tartsa lenyomva a ki- és bekapcsoláshoz.
	Nyíl gombok (léptetés a menüben) Készletléti módban különböző funkció állítható be az irányokra.

	<p>Zseblámpa ki- és bekapcsolása.</p>
	<p>SOS. Vészhelyzetben, a gomb megnyomásával riaszthatja a készülékben előzetesen erre a funkcióra beállított kontaktokat.</p>

	Hívás módban a hangerő növelése és csökkentése
---	--

0-9 alfanumerikus billentyűzet: nyomja meg a megfelelő gombokat a számok beviteléhez, amikor tárcsáz vagy a számokhoz tartozó karaktereket, amikor szöveget ír.

Nyomja meg a * gombot kétszer a „+” nemzetközi előhívó jel megjelenítéséhez.

*** (Csillag) gomb:** készenléti módban hosszan nyomja meg a * gombot a „+” nemzetközi előhívó jel megjelenítéséhez. Menü üzemmódban, röviden nyomja meg a billentyűzet lezárásához.

(Kettős kereszt) gomb: készenléti módban, hosszan nyomja meg a Halk mód aktiválásához/kikapcsolásához



4 Első lépések

4.1 SIM kártya behelyezése

A telefon használatba vételéhez be kell helyeznie egy érvényes SIM kártyát, amelynek segítségével a GSM hálózatra kapcsolódhat. A készülék egy SIM kártyát tud kezelni.

A SIM kártya tartalmának eltűnését és sérülését elkerülendő, kérjük, NE fogja meg szabad kézzel a SIM kártya fémes részét, és tartsa távol elektromágneses készülékektől. Ha a SIM kártya megsérül, a GSM hálózatra nem lehet kapcsolódni. A SIM kártya behelyezése és eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és távolítsa el a készülék hátlapját, majd vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzés: keresse meg a SIM kártya nyílást az akkumulátor alatt és a jelzésnek megfelelő irányba, ütközésik csúsztassa be a kártyát. A

behelyezés közben, kérjük, győződjön meg arról, hogy a chip lefelé nézzen, és a levágott sarok bal oldalra essen. A készülék normál méretű SIM kártyát kezel.

Előfordulhat, hogy készüléke nem kezeli a régi típusú SIM kártyákat, A SIM kártya csere ügyében vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával

4.2 Memóriakártya behelyezése

A memóriakártya nem része a készülék alapsomagjának, azonban a **multimédiás funkciók használatához szükséges**. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve.

Ne hajlítsa, ne karcolja meg a memóriakártyát vagy tegye ki statikus elektromosságnak vagy pornak, ne merítse vízbe. Helyezze a memóriakártyát a készülék hátulján található nyílásba, chippel lefelé, a készüléken ábrázolt módon.

Kérjük, legyen óvatos a memóriakártya használata esetén, különösen mikor eltávolítja. Néhány memóriakártyát első használat előtt számítógéppel formázni szükséges.

4.3 Akkumulátor behelyezése

1. Illessze az akkumulátor chipjét a kiálló fém ponthoz az akkumulátornyílásban, helyezze be az akkumulátort és nyomja meg a tetejét lefelé, egészen addig, amíg az akkumulátor be nem pattan a mélyedésbe.
2. Helyezze vissza a készülék hátlapját.

4.4 Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a fedelet, majd a tetejénél fogva vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzés: ha eltávolítja az akkumulátort a készüléken és a SIM kártyán tárolt beállítások elveszhetnek.

Kérjük, hogy kikapcsolt állapotban távolítsa el az akkumulátort, mert rendellenes működést eredményezhet, ha bekapcsolt állapotban kiveszi az akkumulátort.

4.5 Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a másik végét dugja a konnektorba. Ha be van kapcsolva a készülék töltés közben, akkor az akkumulátor ikon mozog a kijelző jobb sarkában. A töltés befejeződött, ha a jobb felső sarokban a töltést jelző jel folyamatosan világít. Ha kikapcsolt állapotban tölti a készüléket, egy töltést jelző szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőcsatlakozót a készülékből.

Megjegyzés: amikor az akkumulátor feszültség alacsony, a készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. Töltse fel az akkumulátort olyan hamar, amennyire csak tudja, a kellemetlenségek elkerülése érdekében, a készülék kikapcsolhat telefonbeszélgetés közben. Készüléke automatikusan kikapcsolhat,

amikor túl alacsony az energiaszint.

Ha tartósan alacsony töltöttségi szinten használja az akkumulátort, az hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát, minőségét.

A megfelelő működés érdekében, csak a gyártó által elfogadott töltőt használja.

Töltés közben ne távolítsa el az akkumulátort.

Az első használat előtt legalább 4 órát töltse a készüléket. Ez növelheti a hatékonyságát a több feltöltési és kisütési ciklus után.

4.6 Biztonsági kódok

- PIN kód

A PIN kód védi a SIM kártyát a jogosulatlan felhasználóktól. A PIN kódot a hálózati szolgáltató biztosítja, a SIM kártyával együtt. Figyelmesen írja be a PIN kódot, 3 helytelen próbálkozás után a SIM kártya zárolva lesz, a feloldáshoz PUK kódot kell megadni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával a további

információkért.

- PIN2 kód

A PIN2 kódot speciális funkciók eléréséhez használhatja (mint pl.: hívásköltség vagy fix számok, amennyiben a hálózati szolgáltató támogatja). Figyelmesen írja be a PIN2 kódot, 3 rossz próbálkozás után a PIN2 kód zárolva lesz, és a feloldáshoz PUK2 kódot kell megadni. További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- PUK Kód

A PUK kód a PIN kód letiltásának feloldásához szükséges. A PUK (Személyes Feloldó Kód) kódot a hálózati szolgáltató biztosítja a SIM kártyával együtt. Tartsa a PUK kódját biztonságos helyen, ne dobja ki. Ha mégis elvesztette, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.

Ha a SIM kártya zárolva van, a készülék PUK kódot kér. 10 próbálkozási lehetősége van a

helyes PUK kód megadására, a 10. helytelen kódot követően a SIM kártyája véglegesen zárolva lehet.

- Telefon Jelszó

A telefon jelszó 4-8 számjegyből álló kód lehet, mely védi készülékét a jogosulatlan használattól. A gyári alapértelmezett jelszó „0000”. Ha a funkció aktív, a telefon minden bekapcsoláskor kéri ezt a kódot. Az adatai védelme érdekében, változtassa meg az alapértelmezett jelszót (Menü > Beállítások > Biztonsági beállítások > Telefon biztonság > Jelszómódosítás), amint lehetséges. Olyan jelszót állítson be, amit könnyen meg tud jegyezni.

5 A készülék használata

5.1 Ki- bekapcsolás

Nyomja hosszan a **Hívás vége/ki-bekapcsoló** gombot a készülék ki- és bekapcsolásához.

1. Amennyiben nincs behelyezve SIM kártya, meghibásodott, vagy nem megfelelően érintkezik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn bekapcsolást követően. Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.

2. Amennyiben úgy helyezi be a SIM kártyát a készülékbe, hogy a PIN kérés és a telefon jelszó aktív, a készülék bekapcsolást követően kéri a jelszót és a PIN kódot, majd készenléti üzemmódba kapcsol.

A bekapcsolást követően, a készülék automatikusan megkeresi a hálózatot. Ha készülék megtalálta az engedélyezett hálózatot, kijelzi annak nevét, illetve a jelerősséget.

Amennyiben a készülék nem talál megfelelő hálózatot, csak segélyhívás indítható vagy csak a nem hálózathoz kötött szolgáltatásokat érheti el a telefonkészülékén.

5.2 Hívás indítása

5.2.1 Belföldi hívás indítása

Készenléti módban nyomja meg a megfelelő számbillentyűket a hívni kívánt telefonszám megadásához, nyomja meg **jobb szoftvergombot** a hibás számok törléséhez, nyomja meg a **bal szoftvergomb (Opciók)**, majd **Hívás**, vagy a **tárcsázó gombot** a hívás indításához, amennyiben a megadott szám helyes.

5.2.2 Vezetékes számok hívása

Néhány vezetékes szám hívása nem lehetséges a megfelelő mellék megadása nélkül. Telefonközpont vagy fővonal megadásához nyomja hosszan a [*] gombot addig amíg „P/W” kijelzést nem lát a kijelzőn. Majd tárcsázza a melléket.

5.2.3 Nemzetközi hívás indítása

Nemzetközi hívás indításához hosszan nyomja a [*] gombot, addig amíg „+” nemzetközi hívás jel meg nem jelenik a kijelzőn.

Az országelőhívó megadása után, adja meg a körzetszámot, végül a telefonszámot.

Nemzetközi hívást az alábbiak szerint indíthat: „+” jel, országelőhívó -teljes telefonszám-tárcsázó gomb.

5.3 Hívásfogadás

Amikor bejövő hívása van, a készülék a megfelelő módon riaszt, ha a szolgáltatója támogatja a hívószám kijelzést, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó száma vagy a hívó neve (attól függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

1. Nyomja meg a **tárcsázó** gombot vagy a **bal oldali szoftvergombot** és válaszoljon [Válasz] a

bejövő hívásra.

2. Amennyiben a bármely gombra válaszol funkció aktív, [Beállítások/Hívásbeállítások/ Speciális beállítások / Válaszmód / Bármelyik gomb], akkor akármelyik gombbal tudja fogadni a hívást, kivéve a **jobb szoftver gomb** és a **Vége/Ki-bekapcsoló gomb**.

3. Ha a fülhallgató csatlakoztatva van a készülékhez és az [Auto] funkció aktivált [Beállítások/ Hívásbeállítások/ Speciális beállítások/ Válaszmód/ Automatikus fogadás headset módban], a bejövő hívásokat automatikusan fogadja a telefonja 5 másodperces rezgés vagy csörgés után.

4. Ha nem akarja fogadni a hívást, akkor nyomja meg a Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás elutasításához.

A Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás bontására is használhatja.

5. Hívás közben a készülék oldalán található

hangerő gombokkal tudja a csökkenteni vagy növelni a hangszóró hangerejét.

6. Segélyhívást SIM kártya nélkül is tud indítani. Különböző hálózatok eltérő segélyhívószámot használhatnak, ezzel kapcsolatba kérjük, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

5.4 Segélyhívás

Közvetlenül indíthat segélyhívást SIM kártya nélkül. Különböző hálózatok különböző segélyhívó számokat használhatnak, ezért kérjük, érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

5.5 Hívás közben elérhető funkciók

Néhány művelet és szolgáltatás aktív hívás közben is elérhető. Ezek közül több függ a hálózati támogatottságtól, kérjük, ezekről a lehetőségekről, érdeklődjön a hálózati szolgáltatójánál.

A **jobb szoftvergomb** megnyomásával aktiválhatja a kihangosítót aktív hívás közben; ugyanígy állíthatja vissza kézibeszélőre a hívást. A bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával érheti el a hívás közbeni lehetőséget a menüben az aktív hívás alatt, ezek a következők (néhány funkció csak speciális feltételek mellett használható):

Tartás/Folytatás: aktív hívást tartásba teheti vagy visszaveheti az a tartásból.

Hívás vége: az aktuális hívást bonthatja.

Névjegyek: a keresést, a névjegy hozzáadást és egyéb telefonkönyv funkciókat jelenít meg.

Híváslista: hívási előzményeket tekintheti meg.

Üzenetek: Az üzenetek menübe léphet be.

Hangrögzítő: rögzíti a folyamatban lévő beszélgetést, miután aktiválta ezt a lehetőséget. Használatához SD kártya szükséges.

Némítás: a készüléke mikrofonját némíthatja le, ha hívás közben beszélgetést kell lebonyolítania

úgy, hogy a vonal másik felén lévő személy ne hallja.

Hangerő: A készülék oldalán lévő hangerő gombokkal szabályozhatja a hívás hangerejét.

Csere:* meg tudja cserélni a tartott és az aktív hívást.

Konferencia*: egyesítheti a hívásokat.

Megjegyzés: [*]-al jelölt menüpontok csak speciális körülmények közt működnek. Mint például: a „Csere”, mely csak akkor érhető el, ha egyik hívás tartásban van a másik meg aktív. A konferenciahívás eléréséhez szolgáltatás szükséges, melyet a hálózati szolgáltatónál aktiválhat.

6 Menü funkciók

6.1 Üzenetkezelés

Üzenetszolgáltatás a hálózatfüggő szolgáltatás, mely lehetővé teszi az SMS küldést. További

információért vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

6.1.1 Üzenet írás

Funkciók: Új üzenet írás, mentés és/vagy küldés a címzettnek.

Menü üzemmódban válassza az Üzenetek > Üzenet írás menüpontot.

Megjegyzés: az SMS küldéséhez a helyes üzenetközpont számmal kell rendelkeznie melyet a hálózati szolgáltatójától tudhat meg. Az üzenetközpontot a **Menü > Üzenetek > SMS beállítások > SIM > Profilnév > SMSC cím** menüpontban ellenőrizheti, változtathatja. Az opciók > mentés lehetőséggel tudja a módosításokat érvényesíteni.

Az üzenet írás közben a # gomb segítségével válthat beviteli módok között.

Nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Opciók] üzenetszerkesztés közben az alábbi funkciók eléréséhez:

Címzett: megadhatja az üzenet címzettjét manuálisan, illetve kiválaszthatja a Nevekből (Hozzáadás Telefonkönyvből).

·**Beviteli mód:** Válassza ki a megfelelő beviteli módot.

·**Sablon beszúrása:** előre megírt SMS beszúrása

·**Speciális:** Válassza ezt a pontot, ha számot, nevet szúrna be az üzenetbe.

·**Mentés:** Üzenet mentése a piszkozatok közé.

2. Ha az elküldött üzenet mentése funkció aktív [SMS beállítások/ Küldött SMS mentése /Be], akkor a készülék automatikusan menti a sikeresen elküldött üzeneteket az Elküldött üzenetek mappába. Ha a funkció nincs aktiválva, akkor az elküldött üzeneteket nem menti a készülék.

6.1.2 Bejövő üzenetek

A fogadott üzeneteket tárolhatja a készülékén

vagy a SIM kártyán és innen érheti el.

Amikor kap egy üzenetet, hangjelzés vagy rezgés (ahogy a menüben korábban beállította)

([Beállítások/Felhasználói profilok/Opciók/Személyre szabás/Üzenet])

figyelmezteti Önt erre, illetve a kijelzőn egy ábra jelenik meg. Nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Nézet] az üzenet megtekintéséhez, a jobb szoftvergombbal visszatérhet az SMS menübe a többi bejövő üzenet olvasásához.

Ha az SMS memória megtelt egy „Memória megtelt” jelzést láthat a kijelzőn, és az SMS ikon villog. Mielőtt üzenetet tudna fogadni, töröljön néhányat a régebbiek közül. Ha az új üzenet mérete meghaladja a bejövő üzenetek kapacitását, az információk elveszhetnek, vagy hiányosak lehetnek.

Az üzenet listában nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Nézet], az üzenet megtekintéséhez. A bal szofvergomb [Opciók]

ismételt megnyomásával lehetőségek közül választhat:

- **Válasz:** Közvetlenül válaszolhat az üzenetre.
- **Feladó hívása:** Közvetlenül felhívja az üzenet küldőjét.
- **Továbbít:** Üzenet továbbítása más címzettnek.
- **Törlés:** Törli az üzenetet
- **Speciális:**
 - **Szám használata:** abban az esetben, ha az üzenet tartalmaz számot, felhívhatja vagy elmentheti a telefonkönyvbe (Nevek).
 - **Másol SIM-re/telefonra:** átmásolja az üzenetet a SIM kártyára/telefonra (az eredeti tárhely függvényében).
 - **Áthelyezés a SIM-re/telefonra:** áthelyezi az üzenetet a SIM-re/telefonra (az eredeti tárhelyről törlődik).

6.1.3 Piszkozatok

A befejezetlenül mentett üzeneteket tekintheti meg ebben a mappában.

6.1.4 Kimenő üzenetek

Ha a [Mentés és küldés] opció aktivált, az el nem küldött üzeneteket menti a készülék ebbe a mappába.

Az üzenetek listában nyomja meg az **Nézet gombot** (bal oldali szoftvergomb) a kiválasztott üzenet olvasásához.

6.1.5 Elküldött üzenetek

Amennyiben az üzenet küldése sikeres az elküldött üzenetet az Elküldött üzenetek mappába menti a készülék.

6.1.6 SMS beállítások

Módosíthatja és mentheti az SMS szolgáltatás paramétereit a SIM kártyán: SIM menüpontban beállíthatja:

- **Profilnév:** profilnév, SMSC cím.
- **Érvényességi idő**

- **Kézbesítve:** ha a funkció be van kapcsolva, értesítést kap, ha a címzett megkapta az üzenetet.
- **Válasz útvonala**
- **Hangposta szerver**

A módosítások érvényesítéséhez nyomja meg a **bal szofvergombot** [Mentés], vagy **az Opciók > Mentés** lehetőséget.

A kimenő SMS-ek tárolását az **SMS beállítások/ Küldött SMS mentése /Be** lehetőséggel aktiválhatja. Az SMS beállításokban választhat, hogy a készülékre vagy a SIM kártyára mentse a készülék az üzeneteket (**Preferált tároló**), illetve ellenőrizheti az SMS **memória állapotát** is.

6.2 Hívás

6.2.1 Híváslista

A készülék naplózza a nem fogadott hívásokat, tárcsázott hívásokat, fogadott hívásokat,

valamint ezek időpontját. Csak abban az esetben tudja naplózni a hívásokat, ha ezek a funkciók a hálózat által támogatottak.

A hívásnaplót készenléti üzemmódban a Tárcsázó gomb megnyomásával érheti el, vagy a **Menü > Híváslista** menüpontban.

- **Nem fogadott/Tárcsázott/Fogadott/Összes hívás**

Megjeleníti a Nem fogadott/ Tárcsázott/ Fogadott/ Összes hívás listáját

- **Híváslisták törlése**

Törli a Nem fogadott/ Tárcsázott/ Fogadott/ Összes hívás listáját.

A kiválasztott telefonszám hívásához egyszer nyomja meg a hívásnapló listáján a **Tárcsázó** gombot. A hívás részleteinek megtekintéséhez, nyomja meg a bal szoftver (Opciók) gombot az alábbi funkciók eléréséhez:

•**Nézet:** a hívás részleteit tekintheti meg.

•**Hívás:** újabb hívást indíthat az adott számra.

·**SMS küldése:** szöveges üzenetet küldhet az adott számra.

·**Mentés a névjegyekbe:** az adott számot elmenti a telefonkönyvbe (csak a nem mentett telefonszámok esetén jelenik meg ez a menüpont).

Felvétel a Feketelistára: hozzáadja a kiválasztott számot a feketelistához

Szerkeszt hívás előtt: tárcsázás előtt szerkesztheti a számot.

·**Törlés:** törli az adott hívásadatot.

6.2.2Hívásbeállítások

Menü / Beállítások menüpontban érhető el.

Az alábbi beállításokat választhatja:

· **Hívásvárakoztatás (hálózati támogatástól függ):** be és ki tudja kapcsolni vagy le tudja kérdezni a hívásvárakoztatás állapotát.

Bekapcsolt állapotban figyelmeztető jelzést hall hívás közben, ha más is hívja, és a kijelzőn

megjelenik a hívó fél száma vagy neve (attól függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

• **Hívásátirányítás (hálózati támogatástól függ):**

Az átirányítással a bejövő hanghívásait irányítja át hangpostára vagy más telefonszámra, beállítástól függően. Az átirányítás lehet feltétel nélküli [Minden hanghívás átirányítása] vagy feltételhez kötött (átirányítás, ha nem elérhető; átirányítás, ha nincs válasz; átirányítás, ha foglalt). A le/fel navigáló (nyíl) gombokkal választhatja ki a listából a megfelelő *átirányítás típust*, az Ok gombot vagy a Bal szoftvergombot [OK] megnyomva az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Bekapcsol:** Új számra vagy Hangpostára irányítja át (típus szerint) a bejövő hívást:
Új számra: A le/fel navigáló gombbal jelölje ki ezt a sort, majd a bal szoftvergomb vagy az OK gombbal lépjen

bele. Itt írja be a teljes telefonszámot, melyre át szeretné irányítani bejövő hívásait.

Hangpostára: Amennyiben Ön rendelkezik hangpostával az OK vagy Bal szoftvergomb [OK] megnyomásával a feltételes vagy feltétel nélküli átirányítás a hangpostára fog történni, amennyiben korábban beállította a hangposta számát a Menü > Üzenetek > SMS beállítások > Hangposta szerver menüpontban.

• **Speciális beállítások:**

- **Feketelista:** felvehet számokat a feketelistára, melyekről nem fog tudni hívást fogadni, amíg a listán szerepelnek.
- **Auto hívásrögzítő:** rögzíti a hívást.
- **Automatikus újratárcsázás:** ha a funkció aktív, és a hívott fél foglalt, a készülék kis idő múlva automatikusan

megkísérli újra a hívást.

- **Hívásidő kijelzése**
- **Hívásidő emlékeztető:** előre beállított időpontban (vagy időközönként) pittyenéssel jelez a készülék hívás közben.
- **Válaszmód:** beállítható, hogy bármelyik gombbal fogadja a készülék a hívást vagy headset módban automatikusan.

Hívófél azonosító: beállíthatja, hogy a hívószáma látható legyen- e hívott fél számára (Azonosító küldése) vagy nem (Azonosító elrejtése).

6.2.3 Gyorstárcsázás

A gyakran hívott számokat beállíthatja a készülék numerikus billentyűire, így egyetlen gombnyomással indíthat hívást ezekre a számokra. A gyorstárcsázás beállításához lépjen

a Menü > Beállítások > Gyorstárcsázás menüpontba. Az **Állapot** menüpontban kapcsolja be a funkciót az Ok (bal szoftvergomb), majd Be lehetőség kiválasztásával. A **Szám beállítása** menüpontban állítson be számot a különböző (2-9-es) billentyűkre. Az 1-es gomb a hangposta számát tárcsázza (amennyiben azt korábban beállította).

6.3 Telefonkönyv

Készenléti üzemmódban a jobb szoftvergombbal léphet be a Nevekbe, vagy a Menü > Névjegyek menüpontban érheti el. A telefonkönyvben tárolhatja és szerkesztheti a gyakran hívott névjegyeket.

Két helyre mentheti a számokat és neveket, amelyeket gyakran használ: a SIM kártyára és a készülékre. A SIM kártyán tárolható névjegyek száma a kártya kapacitásától függ. Telefon memóriában 200 db névjegyet tárolhat. A

telefonkönyvbe belépve az összes (a SIM kártyán és a készüléken tárolt) névjegyet megtekintheti.

Különböző ikon jelzi, hogy melyik névjegy melyik tárhelyre van elmentve.

A névjegy kezdőbetűjének beütésével kereshet rá az adott névjegyre.

A névjegy keresését követően a **Tárcsázó** gomb megnyomásával hívhatja az adott számot, a Hívás vége gomb megnyomásával bonthatja a vonalat.

Új névjegy hozzáadása

Készenléti üzemmódban adja meg a telefonszámot, majd válassza a (bal oldali) Opciók > Mentés a névjegyekbe menüpontot.

Válassza ki a tárhelyet (SIM kártya vagy telefon), ahova menti a telefonszámot.

Adja meg a névjegy adatait: név, telefonszám.

A mentéshez nyomja meg az Opciók (bal oldali) funkciógombot, majd válassza a Mentés

lehetőséget.

Az **Opciók** (baloldali szoftvergomb) megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat:

- Nézet:** Meg tudja nézni az adott névjegy részleteit.
- SMS küldése:** szöveges üzenetet küldhet a kiválasztott partner telefonszámára.
- Hívás:** felhívja a kiválasztott telefonszámot.
- Szerkeszt:** módosítani tudja a kiválasztott névjegyet.
- Törlés:** Törli a kiválasztott kapcsolatot.
- Másolás:** Másolhatja a kiválasztott kapcsolatot a készülékről a SIM kártyára, és fordítva.
- Áthelyezés:** Áthelyezheti a kiválasztott névjegyet a készülékről a SIM kártyára, és fordítva.
- Felvétel a feketelistára**
- Több kijelölése:** Jelölje meg a választott névjegyeket és SMS-t küldhet részükre vagy

törölheti a megjelölteket.

·**Névjegy képe:** beállíthat képet a névjegyhez.

· **Telefonkönyv beállítások**

Preferált tároló: kiválaszthatja, hogy a telefon vagy a SIM kártya (esetleg mindkettő) legyen-e az új névjegyek alapértelmezett mentési helye.

Extra telefonszámok: Módosíthatja a tulajdonos telefonszámát és beállíthatja a fix hívást (amennyiben a hálózati szolgáltató támogatja a funkciót).

Memória állapota: megtekintheti a készülék és a SIM kártyán tárolt névjegyek számát, illetve, hogy hány névjegy tárolható rajta maximálisan. A SIM kártya tárolókapacitása kártya típusonként eltérő lehet.

6.4 Kamera

Készüléke rendelkezik kamerával, mellyel fényképeket készíthet. A képek tárolásához **memóriakártyára** van szükség. Lépjen a Menü >

Kamera menüpontba. Fénykép készítéséhez nyomja meg a 0-s gombot.

Fénykép előnézeti módban az alábbi lehetőségek közül választhat az **Opciók** (bal szoftvergomb) megnyomásával a felugró ablakban:

- **Fotók:** megnyitja a mentett fotókat.
- **Kamera beállításai:** a **fel/le navigáló gombokkal** léptethet az Exponáló hang, Villódzástgátló, Jelenet mód, Fehéregyensúly, Önkioldó, Folyamatos exponálás funkciók között. A 4-es és 6-os gombokkal léptethet a beállítási lehetőségek között. A változtatások mentéséhez nyomja meg a Mentés (bal szoftvergomb) lehetőséget.
- **Kép beállításai:** ebben a menüpontban állíthatja be a képméretet és képminőséget.

6.5 Multimédia

6.5.1 Galéria

Ebben a menüpontban tekintheti meg a memóriakártyára mentett képeket. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott képen, majd az Opciók (bal szoftvergombot) az alábbi funkciók eléréséhez.

Nézet: megtekintheti a kiválasztott képet.

Nézet stílusa: választhat a mátrix és a listanézet közül.

Küldés: a kiválasztott kép küldése bluetooth-on keresztül.

Használat másként: a fotókat beállíthatja háttérképnek.

Átnevezés: megváltoztathatja a kép nevét.

Törlés: törli az aktuális képet.

Több kijelölése: törölheti, másolhatja a megjelölteket, valamint elküldheti bluetooth-on keresztül.

Háttértár: megjeleníti a memóriakártyán található képek listáját.

Képinformáció: itt tekintheti meg a kép részleteit, mint pl. felbontás, méret, létrehozás ideje.

6.5.2 Videofelvevő

Videófelvétel készítéséhez helyezze be a memóriakártyát. Lépjen a Menü > Multimédia > Videófelvevő menüpontba. A felvétel indításához nyomja meg az 5-ös gombot. A felvételt az 5-ös gomb ismételt megnyomásával szüneteltetheti. A leállításhoz nyomja meg a jobb szoftvergombot.

Az opciók (bal szoftvergomb) megnyomásával a következő lehetőségek érhetők el:

·**Videokamera beállítások:** nyomja meg a 4-6-os gombokat a villódzástgátló beállításaihoz.

·**Videó beállítások:** ebben a menüpontban állíthatja be a videó minőségét.

·**Háttértár:** az alapértelmezett háttértár a

memóriakártya.

·Alapértelmezett beállítások visszaállítása: felvétel paramétereit alapértelmezettre állítja vissza.

6.5.3 Videolejátszó

Ebben a menüpontban tudja lejátszani a videofelvételeket melyeket a memóriakártyán tárol.

Az Opciók (bal szoftvergomb) megnyomásával az alábbi funkciók érhetőek el a kijelölt videón:

Lejátszás: Lejátssza a videót, az 5-ös gomb megnyomásával indíthatja el a lejátszást, ugyanezzel a gombbal szüneteltetheti. A 4-es és 6-os gombbal léptethet a videók között lejátszási nézetben. A teljes képernyős lejátszáshoz nyomja meg a fel navigáló gombot, a megállításhoz a le navigáló gombot.

Küldés: a videót elküldheti Bluetoothon keresztül.

Átnevezés: megváltoztathatja a videó nevét.

Törlés: a kijelölt videó törlése.

6.5.4 Lejátszó

A lejátszó felületen nyomja meg az 5-ös gombot a ►/|| lejátszás/szünet kiválasztásához a 4-es és a 6-os gombokkal léphet az előző/következő ◀/▶ hangfájltra. A hangerőt a készülék oldalán található hangerő gombbal tudja szabályozni.

A **bal szoftvergombbal** [Lista] léphet be a lejátszási listába, a **bal szoftvergomb** [Opciók] ismételt megnyomásával további műveletek érhet el a lejátszó programban: lejátszás, részletek, lista frissítése, beállítások.

A **Beállítások** menüpontban állíthatja be az ismétlést, számok keverését, háttérben történő lejátszást.

6.5.5 Hangrögzítő

A hangrögzítő segítségével hangfelvételeket készíthet.

Válassza ki az Opciók (Bal szoftvergomb) > „Új felvétel” lehetőséget, a **bal szoftvergombbal**

szüneteltetheti a felvételt, a jobb szoftvergombbal leállíthatja, a készülék elmenti a felvételt, melyre egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A felvétel elkészültét követően az alábbi lehetőségeket érheti el a **Bal szoftvergomb** [Opciók] megnyomásával.

- **Új felvétel:** új felvételt készíthet.
- **Lista:** megtekintheti a felvételek listáját, az Opciók (bal szoftvergomb) segítségével az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Lejátszás:** az aktuális felvétel lejátszása
 - **Folytatás:** a kiválasztott felvétel folytatása.
 - **Átnevezés:** megváltoztathatja a felvétel nevét.
 - **Törlés:** a kijelölt felvétel törlése.
 - **Küldés:** Bluetoothon keresztül elküldheti a felvételt.

Beállítások: beállíthatja a felvétel minőségét.

6.5.6 FM Rádió

Menü üzemmódban lépjen a Multimédia > FM Rádió menüpontba. Rádiózáshoz csatlakoztassa a fülhallgatót, mely antennaként funkcionál. Amennyiben a készülékhez nem csatlakoztat fülhallgatót, előfordulhat, hogy nem tud rádióadást fogni, vagy csak nagyon gyenge minőségben.

Az FM rádió alkalmazásban nyomja meg az 5-ös gombot a lejátszáshoz/szüneteltetéshez, a 2-es és 8-as gombokat a csatornák közötti léptetéshez. A készülék oldalán található gombokkal szabályozhatja a hangerőt.

Megjegyzés: 1. Ha a Lejátszás a háttérben funkció aktív, készenléti és menü üzemmódban is hallgathatja a rádiót. Hallgathatja a rádiót kihangosítva is, azonban a fülhallgatót ne távolítsa el.

2. A rádióadás minőségét befolyásolja a

környezet. Javíthat a minőségen kézi kereséssel, valamint, ha közelebb helyezi a készüléket az ablakhoz.

Az Opciók (bal szoftvergomb) megnyomásával léphet be a Csatornalistába, továbbá manuálisan megadhat frekvenciát (Kézi bevitel), illetve végezhet automatikus csatorna keresést.

6.6 Szervező

6.6.1 Naptár

A Naptár megnyitásához – menü üzemmódban – lépjen a Szervező > Naptár menüpontra. A naptár az aktuális hónapot jelzi, a jelenlegi dátumot színessel kiemelve. A bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat: Ugrás dátumra, Ugrás a mai napra, Ugrás heti nézetre, Hét kezdete.

6.6.2 Riasztás

Menü üzemmódban lépjen az Szervező > Riasztás menübe, ahol 5 különböző riasztást tud beállítani. Az ébresztő funkció akkor is működik, ha a készülék ki van kapcsolva.

Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a Bal szoftvergombot vagy Hívás vége gombot a leállításhoz; a szundihoz nyomja meg a Jobb szoftvergombot.

A riasztás részleteinek módosításához, a listából válasszon ki egyet és nyomja meg bal szoftvergombot [Szerkeszt]:

1. Be-/Kikapcsolhatja a riasztást az állapot kiválasztásával (a 4-es és 6-os gombokkal léptethet a lehetőségek között). Az ébresztőóra listában az aktív riasztásokat pipa jelzi.
2. Az ébresztés idejének (Idő) módosításához léptessen a navigáló gombokkal (fel, le) majd a numerikus billentyűzet segítségével adja meg az ébresztés/riasztás idejét.

3. A Szundi időtartamát (perc) a 4-es és 6-os gombok segítségével választhatja ki.
4. Az Ismétlés beállításához nyomja meg az Opciók (bal szoftvergomb) > Választ lehetőséget, majd jelölje ki, hogy Egyszer, Naponta, vagy előre megadott napon (Egyedi) legyen aktív a riasztás. Az Opciók > Mentés lehetőséggel mentse el a beállítást.
5. Válassza ki az ébresztés hangja sort a riasztás hangjának módosításához. A **bal szoftvergomb** [Opciók > Választ] megnyomásával jelenítheti meg a csengőhangok listáját, a le/fel navigáló gombok segítségével lépkedhet a listában és meghallgathatja a riasztás hangját a bal szoftvergomb [OK] megnyomásával aktiválhatja a választott hangot.

A riasztás paramétereinek mentéséhez nyomja meg a Mentés (bal szoftvergomb) lehetőséget.

6.6.3 Zseblámpa

A zseblámpát a készülék oldalán található „Zseblámpa” gombbal tudja ki- és bekapcsolni: csúsztassa a gombot felfelé a bekapcsoláshoz és lefelé a kikapcsoláshoz.

6.6.4 Számológép

Menü üzemmódban lépjen az Szervező > Számológép menüpontba a számológép megnyitásához. A készülékben lévő számológép a 4 alpművelet elvégzésére képes.

6.6.5 Bluetooth

Menü üzemmódban lépjen az Szervező > Bluetooth menüpontba a bluetooth megnyitásához. A következő beállításokat végezheti el a menüpontban:

- **Bluetooth:** a funkció ki-és bekapcsolása a bal szoftvergomb segítségével.

- **Láthatóság:** ha a funkció aktív, készüléke látható más bluetooth eszközök számára.
- **Saját eszköz:** új eszközök keresése, illetve a párosított eszközök megjelenítése.
- **Eszköznév módosítása:** módosítható a – más bluetooth eszközök számára látható – eszköznév.
- **Speciális:** beállítható az audió útvonal, valamint kiválasztható a háttértár (figyelem! fájlok tárolásához memóriakártyára van szükség).

6.7 Fájkezelő

Menü üzemmódban lépjen a Szervező > Fájkezelő menüpontba. Itt tekintheti a memóriakártya (amennyiben van csatlakoztatva memóriakártya) összes, illetve szabad tárhelyét.

A fájlok megtekintéséhez jelölje ki a készüléket vagy a memóriakártyát a navigáló gombok segítségével, majd lépjen az **Opciók** (bal szoftvergomb) menübe, majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.

Új mappa: Új könyvtárat hozhat létre a jelenlegi meghajtón.

Átnevezés: módosíthatja a fájl vagy a könyvtár nevét attól függően, hogy melyik van kiválasztva.

Törlés: Törli a kiválasztott könyvtára vagy fájlt, attól függően, hogy melyik választotta ki.

Az **Opciók** menüponton belül formázhatja is az adott meghajtót a **Formatálás** lehetőség kiválasztásával.

A kiválasztott meghajtót formázza, törli az összes fájlt és mappát, amely azon meghajtón megtalálható. Figyelem! A művelet nem visszafordítható, az adatok véglegesen törlődnek.

6.8 Beállítások

6.8.1 Profil beállítása

Halk mód be- és kikapcsolása

A Halk mód aktiválásához hosszan nyomja meg a # gombot. Ha ismét megnyomja hosszan a # gombot, az Általános módot (vagy azt a módot, amelyik a Halk mód aktiválásakor be volt állítva) tudja aktiválni.

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások/Felhasználói profilok menüpontba, majd válassza ki a Halk módot. Az Általános profilra ugyanebben a menüpontban térhet vissza.

Profilok testreszabása

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások/Felhasználói profilok menübe, majd válassza ki a módosítani kívánt profilt. A készülékben 5 db

profil található: Általános, Halk, Találkozó, Headset, Kültéri.

A profil módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a Személyre szabás lehetőséget. Ebben a menüpontban a következő beállításokon van lehetősége változtatni: riasztás típusa, csengetés típusa, hívások és üzenetek csengőhangja és hangereje, csengetés hangereje, billentyűzet hang, billentyű hangereje, rendszer figyelmeztetés, intelligens hívásjelzés.

A Visszaállítás menüpontban a profilhoz tartozó gyári alapértékeket állíthatja vissza.

Csengőhang hozzáadása memóriakártyáról

Menü üzemmódban lépjen a Felhasználói profilok > Opciók > Személyre szabás > Bejövő hívás menüpontba, majd válassza ki a Választás fájlból lehetőséget.

Ezután a készülék a Fájlkezelőbe lép, ahol a memóriakártyán (ha van a készülékben

memóriakártya) tárolt zenék közül választhat az OK (bal szoftvergomb) gomb megnyomásával.

6.8.2 Telefonbeállítások

• **Dátum és Idő almenüpontban** az alábbiak módosítását hajthatja végre:

- **Lakhely beállítása:** kiválaszthatja annak az országnak a fővárosát, ahol él.
- **Dátum és idő beállítása:** A navigáló gombok segítségével jelölje ki a beállítani kívánt sort, majd a numerikus billentyűzet segítségével adja meg az időt és a dátumot. A mentéshez nyomja meg a **Mentés** (bal szoftvergomb) lehetőséget.
 - **Formátum megadása:** Az idő és dátum formátumát állíthatja be.
 - **Frissítés időzónával:** ha a funkció aktív, az időzóna alapján frissül az idő.

- **Nyelv:** Kiválaszthatja a használni kívánt nyelvet
- **Előnyben részesített beviteli módok:** Billentyűzet beviteli módját tudja itt szerkeszteni a szokásainak megfelelően.
- **Kijelző beállításai:** Személyre szabhatja a kijelzőt ízlésének megfelelően.
 - **Háttérkép:** Válasszon háttérképet telefonjának az előre telepített háttérképek (Rendszer) vagy saját fájljai közül (Egyéni); ez a kép készenléti üzemmódban látható a kijelzőn.
 - **Dátum és idő megjelenítése:** beállíthatja, hogy a dátum és idő látható legyen-e a készülék kijelzőjén készenléti üzemmódban.
 - **Szolgáltató nevének megjelenítése:** beállíthatja, hogy a szolgáltató neve látszódjon-e a készenléti képernyőn.
- **Repülő mód**

Ebben a menüpontban tudja ki-és bekapcsolni a repülő módot. A repülő mód minden hálózati funkciót kikapcsol.

· **Vegyes beállítások:**

- **LCD háttérvilágítás:** beállíthatja a kijelző háttérvilágítás idejét és fényerejét.

6.8.3 Biztonsági Beállítások

Biztonsági beállításokat módosíthatja ebben a menüben, tehát megfelelő beállítás mellett, a készülékét vagy a SIM kártyáját illetéktelen nem tudják használni.

· **SIM Biztonság**

A SIM kártya és a telefon biztonsági beállításainak módosításához, menü üzemmódban, lépjen a Beállítások > Biztonsági beállítások menüpontba. A SIM kártyához tartozó kódok beállításaihoz válassza ki a SIM biztonság lehetőséget, majd nyomja meg az **OK-**

t (bal szoftvergomb). A SIM biztonság menüponton belül, az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat:

- **PIN lezárás:** nyomja meg a bal szoftvergombot **(Be/Ki)** az aktiváláshoz vagy deaktiváláshoz, az aktuális státuszt [PIN lezárás] sorban jelöli a készülék. A SIM PIN kódjának bekapcsolásához adja meg a PIN kódot. Ha a PIN kérés aktiválva van, akkor minden bekapcsolás alkalmával meg kell adnia PIN kódot. További információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. **Megjegyzés:** Ha a PIN kódot háromszor rosszul adja meg a SIM kártya zárolva lesz, melyet a PUK kód megadásával oldhat fel. A PUK kód a PIN kód letiltásának feloldásához szükséges. A PIN és a PUK kód a SIM-kártya csomagban található meg; egyéb esetben vegye

fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

- **PIN módosítása és PIN2 módosítása:** ezekben a menüpontban módosíthatja a PIN/PIN2 kódokat, az új kódokat összesen kétszer kell megadnia a régi kód megadását követően, melyre vonatkozóan üzenet jelenik meg a kijelzőn. A kódnak 4-8 számjegyből kell állnia. A PIN kódot csak abban az esetben tudja módosítani, ha a PIN kód kérés aktív.

• **Telefon biztonság**

Nyomja meg az OK gombot a telefonzár be- vagy kikapcsolásához, az aktuális állapotot a [Telefon lezárása] sorban jelzi a készülék.

A telefonzár aktiválásához meg kell adni a telefon jelszót. Ha ez a funkció aktív, akkor a telefon jelszót minden bekapcsoláskor meg kell adni.

Megjegyzés: az alapértelmezett telefon jelszó az

0000. Kérjük, változtassa ezt meg egyedi kódra minél hamarabb. A megadott kód 4-8 számjegyből állhat.

• **Auto billentyűzár**

Ebben a menüpontban kikapcsolhatja a billentyűzárát, valamint beállíthatja, hogy bekapcsolt állapotban mennyi időn belül zárjon le (15 mp, 30 mp, 1 perc, 5 perc).

6.8.4 Hálózati beállítások

A Beállítások > Hálózati beállítások menüpontban választhat az automatikus (a készülék automatikusan keres elérhető hálózatot) és a kézi hálózatválasztás (a megjelenített listából választható ki a hálózat) között.

6.8.5 SOS funkció beállításai

Az SOS funkció beállításához lépjen a Menü > Beállítások > SOS beállítások menüpontba.

- **Állapot:** a funkció (a készülék hátoldalán található SOS gomb) aktiválása.
- **SOS számok:** az itt megadott telefonszámokat tárcsázza a készülék az SOS gomb megnyomása esetén, illetve SMS üzenetet küld (ha aktív a funkció) a listában szereplő számokra. A riasztási lánc addig tart, ameddig a listában szereplő számok valamelyike fogadja a hívást. **Figyelem! Ne adjon meg olyan számot, ahol a hívás fogadása automatikus.**
- **SOS SMS ki/be:** ki-és bekapcsolható az SOS SMS funkció.
- **SOS SMS:** ebben a menüpontban szerkeszthető a vészhelyzetben küldendő üzenet szövege. A szerkesztés végén a Mentés (bal szoftvergomb) segítségével mentse

az üzenet szövegét.

Az SOS riasztás indításához nyomja meg a készülék hátulján található SOS gombot hosszan. A láncolat megszakításához nyomja meg ismét.

6.8.6 Menü elrejtése

A Menü > Beállítások > Menü elrejtése menüben lehetősége van a főmenüből elrejteni funkciókat. Lépjen be a fenti menübe, a nyíl gombok segítségével válasszon a listából, majd a bal szoftvergombbal (Be) jelölje meg azt a menüpontot, amit nem szeretne látni a főmenüben, majd a jobb szoftvergombbal erősítse meg (Kész), végül mentse el a beállítást.

6.8.7 Beállítások visszaállítása

A beállítások visszaállításához – menü üzemmódban – lépjen a Beállítások > Beállítások visszaállítása menüpontba, ahol készüléke beállításait visszaállíthatja a gyári alapértékekre. A visszaállításhoz adja meg a telefon jelszót. Az [Igen] lehetőséget kiválasztva

a készülék visszaállítása megkezdődik és újraindul a készülék. **Figyelem! A beállítás nem visszavonható, és minden adatot töröl a készülékről (pl. nevek, üzenetek, személyes beállítások).**

7 Cél billentyűk

A navigáló gomb (nyíl gombok) 2 irányához (fel, le) lehetősége van funkciókat rendelni. Lépjen a Menü > Beállítások > Cél-billentyű menüpontba. Válassza ki, hogy melyik irányra szeretne funkciót beállítani, majd nyomja meg a Szerkeszt (bal szoftvergomb) lehetőséget. A navigáló gomb segítségével válassza ki a listából azt a menüpontot, amit el szeretne érni, majd nyomja meg az OK (bal szoftvergomb) lehetőséget.

8 Az akkumulátor karbantartása

A készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amikor az akkumulátor feszültség alacsony, akkor minél hamarabb töltsse fel az akkumulátor élettartalmának növelése érdekében.

Amikor nem használja a töltőt, akkor húzza ki az áramforrásból. A túltöltés rövidíti az akkumulátor élettartamát. Egy hétnél tovább semmiképpen se hagyja töltőn a telefont.

A hőmérséklet befolyásolja az akkumulátor kapacitását.

Az akkumulátornak szükséges lehet hűtésre vagy melegítésre töltés előtt. Ha az akkumulátor hőmérséklete alacsonyabb, mint 0°C vagy magasabb, mint 45 °C, ne töltsse az akkumulátort.

Az akkumulátort rendeltetésének megfelelően használja. Ne okozzon rövidzárlatot az

akkumulátor pólusai között.

Ne használjon sérült akkumulátort.

Amennyiben extrém hőmérsékleti viszonyok közt használja készüléket, az akkumulátor nem fog megfelelően működni és az élettartama is csökken.

NE dobja az akkumulátort tűzbe, kövesse a helyi törvényeket és szabályozásokat az elhasznált akkumulátor elhelyezésével kapcsolatosan.

9 Megfelelőségi Nyilatkozat

A Blaupunkt BS 02 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHs irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez, forduljon hozzánk a következő e-mail címen: info@blaupunkt-mobile.eu.



Importálja: HTM Mobile Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 83.