

**GEFAHR durch Missachtung der Bedienungsanleitung!**

Laden Sie vor Verwendung Ihres neuen Smart-Home-Sets die ausführliche Bedienungsanleitung herunter und lesen diese vollständig, insbesondere die Sicherheitshinweise!


**Tür- Fenstersensor**

Zur besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text nur die Tür erwähnt. Die gleichen Aussagen gelten genauso für Fenster.

Der Sensor ist für die Verwendung in Innenräumen gebaut. Montieren Sie ihn nicht im Freien.

Der Sensor besteht aus zwei Teilen

- kleiner Kasten: enthält den Magneten;
  - größerer Kasten: hier ist die Batterie eingebaut.
- Der Sensor wird automatisch mit dem Lautsprecher (Gateway) verbunden, wenn alle Geräte mit Strom versorgt sind.
  - Die Entfernung zwischen dem Tür- Fenstersensor und dem Lautsprecher darf maximal 40 m betragen. Umgebungsbedingungen können die Reichweite stark verkürzen.
  - Der Sensor darf nicht auf Metalltüren angebracht werden.
  - Vor dem Anbringen entfernen Sie den Batterieschutzstreifen aus dem Hauptsensor.



1. Suchen Sie eine Tür, die Sie sichern wollen. Achten Sie darauf, dass der Sensor beim Öffnen und Schließen nicht stört.
2. Beide Sensoren müssen so angebracht werden, dass sie sich im geschlossenen Zustand direkt gegenüberliegen. Der Abstand darf nicht mehr als 2 cm betragen.

3. Kleben Sie den großen Kasten an die Tür und den kleinen Kasten gegenüber an den Rahmen. Der Abstand darf maximal 2 cm betragen.
  4. Wird die Tür geöffnet oder geschlossen, wird eine Meldung an den Lautsprecher gesendet.
- Die LED blinkt, wenn keine Verbindung zum Gateway (Lautsprecher) besteht.
  - Für einen Reset drücken Sie die versenkte Taste seitlich am Hauptsensor für ca. 3 Sekunden.