

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Enceinte audio

## BLP1700SP.COMP

### Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouphène, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une batterie du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.

- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

## **À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## **INTERFÉRENCES**

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## **PERSONNEL HABILITÉ**

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## **ACCESSOIRES**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

## **CONSERVEZ L'APPAREIL AU SEC.**

Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Il faut le maintenir sec.


### **ENFANTS**

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

## Spécifications

Alimentation : DC 5V  $\equiv$  1A  
Consommation max : 5W  
Batterie Li-ion 400mAh  
Fréquence radio : 2,4GHz  
Puissance sonore : 3W  
Plage de fréquence : 100Hz-16KHz  
Version Bluetooth compatible : 4.2  
Portée de fonctionnement : 10m  
Autonomie en lecture : 2 heures  
Temps de charge : 2 heures  
Dimensions : 70,6 x 70,6 x 38mm  
Poids : 110g

## Présentation du produit



- a. Bouton d'alimentation / Bouton MODE
- b. Port AUX
- c. Port de charge
- d. Précédent / Volume +
- e. Microphone
- f. Play / Pause
- g. Suivant / Volume –

### Fonction Bluetooth et fonction AUX

Lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, activez la fonction « Bluetooth » de votre téléphone portable et trouvez le nom « BLP1700SP » pour vous connecter.

Lorsque vous souhaitez commuter sur AUX, éteignez votre téléphone portable Bluetooth. Utilisez un câble de 3,5 mm pour connecter votre téléphone portable à votre haut-parleur.

### Plage précédente / augmentation du volume

Plage précédente : appuyez brièvement. Augmentation du volume : appuyez longuement.

Plage suivante : appuyez brièvement. Diminution du volume : appuyez longuement.

## Fonctionnement

### Fonctionnement du mode Bluetooth

Après avoir mis l'appareil en marche et activé la fonction Bluetooth, l'appareil se mettra en mode d'appariement; l'indicateur bleu clignotera signifiant que le mode Bluetooth est en attente de votre connexion.

Activez la fonction Bluetooth de votre appareil. Cherchez le code « BLP1700SP » du haut-parleur et cliquez pour l'apparier. Lorsque l'indicateur bleu s'arrête de clignoter, cela indique que l'appariement a réussi.

### Fonctionnement du mode auxiliaire (AUX)

Insérez la prise stéréo de 3,5 mm dans l'appareil après la mise sous tension.

L'appareil se met automatiquement en mode AUX.

Insérez l'autre extrémité du câble dans la prise de l'appareil audio externe comme la prise de casque d'un PC, d'un lecteur MP3 etc. Puis mettez le lecteur musical en marche pour écouter de la musique.

### Communication en main-libres

L'appareil permet à l'utilisateur d'avoir une conversation téléphonique sans avoir à tenir le téléphone dans les mains une fois qu'il est apparié avec le produit. En mode Bluetooth, un message vocal vous informera lors d'un appel entrant.

## Instructions de charge

Lorsque la batterie de l'appareil devient faible, un bip sonore vous alertera pour recharger la batterie. L'appareil s'arrêtera automatiquement s'il n'est pas chargé.

L'indicateur rouge s'allume en permanence pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée.

## Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP1700SP.COMP.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP1700SP.COMP.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé

humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly  
FRANCE



*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.