



## User Manual

使用说明书  
刀具消毒器



*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)  
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司  
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636  
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三  
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

刀具消毒器 BP-XD01  
**UTENSIL STERILIZER**  
BP - XD01

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。本产品只适合家庭使用。  
请妥善保留此说明书以备保修与售后。本说明书内容已经过审核，如有印刷错漏或内容误解，可咨询本公司。

## 安全注意事项 SAFETY PRECAUTIONS


为保证使用安全，请您务必遵守本手册内的安全提示信息，从而最大限度地降低财产损失和人身伤害。在未阅读和理解本说明书的情况下，请勿对本产品进行操作，以免出现问题。

- 1、新机开箱可能会有轻微异味，属于正常现象。建议请先开机空转，自动完成一次杀菌烘干再正常使用；
- 2、本产品仅限厨房内使用，不适用于户外；
- 3、严禁在产品开启杀菌烘干时，碰触产品底部装置，以免造成烫伤危险，产品工作时请不要直视内部紫外线，离开产品至少30cm，保持人距产品的正常距离；
- 4、请按照刀具与厨具的区域对应插入，以防损坏紫外灯与发热元器件严禁将本产品放入微波炉、消毒柜或洗碗机等高温电器中；
- 5、严禁自行拆卸，维修产品；
- 6、严禁将本产品浸泡于水中清洗，或用水淋整机；
- 7、如果出现漏电情况，请立即关闭电源，联系专业维修人员进行维修，请勿自行拆卸、维修或者改装本品
- 8、如专用电源插线损坏，必须到指定的维修点进行更换或联系官方售后进行更换
- 9、如长时间不使用本产品对刀筷进行杀菌烘干，请断开电源并妥善保管好电源线；
- 10、请将本品放于儿童不容易接触到的地方，以免造成烫伤或触电伤害，也可防止儿童使用刀筷带来的伤害；
- 11、如需清洁，维护或搬运本产品，请先切断电源；

- 12、清洁本产品时请使用柔软棉布擦拭，勿用汽油等有机溶液擦拭，避免对表面材质带来腐蚀。

## 产品说明 PRODUCT DESCRIPTION

### 1、零部件说明



### 2、特征

- ①本产品是可杀菌可烘干的厨房置物架，日常可存储厨房刀具套装；
- ②本产品可对常用厨具进行烘干和杀菌，减少发霉几率，阻止细菌的等滋生、繁殖；
- ③机体采用耐高温PP食品级环保材质，干净卫生；
- ④本产品杀菌烘干的原理为：紫外线照射+热风系统，杀菌烘干需插电使用；
- ⑤紫外线照射技术能够对厨房常见细菌(如：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等)产生一定的杀灭作用，避免使用时细菌的交叉感染；

- ⑥热风系统能够快速烘干厨具水分，保持厨具干爽；
- ⑦热风系统同时能辅助杀菌，并有效抑制细菌的滋生；
- ⑧本产品杀菌烘干约需40多分钟，完成后会自动结束工作；
- ⑨本产品无积水盘，因为热风系统能在短时间内烘干厨具和内部残留水份。

### 3、工作模式

#### 普通模式

为出厂默认设置。

此模式下，长按键1秒开启杀菌烘干，完成后会自动结束，具体操作如下：

- ①请先通电；
- ②刀具或筷子冲洗干净并简单沥水；
- ③将刀具或筷子插回刀筷架；
- ④长按键1秒开启工作，灯光会长亮；
- ⑤工作约40多分钟，完成后会自动结束。

#### 4、巡航模式（定时模式）

此模式下，每间隔四小时自动开启一次杀菌烘干，无需手动开启，适合梅雨天使用。普通模式与定时模式可通过开机后按键来切换（正常模式是长亮灯，定时模式灯光是由明到暗的呼吸灯），用户根据自己需求来选择。具体操作如下：

- ①普通模式非工作状态下，再按一次按键，直到听到“滴”的一声，灯光会闪烁4次后亮起呼吸灯，则已切换成定时模式；
- ②定时模式非工作状态下，再按一次按键，听到“滴”的一声，灯光全部关闭，则进入关机状态。

### 5、拆洗与保养

- ①拆洗前，必须拔掉电源！
- ②为防止底部余温烫手，请待机体冷却后再拆洗！
- ③拆洗前请拔出并妥善保管好刀具和餐具！
- ④可水洗的部分为顶部插件，机体内有电器件，严禁冲水！
- ⑤插件件可用水搭配日用清洁剂清洗，不可使用化学药品！
- ⑥不可使用钢丝球、硬刷子等工具刷洗插件件和机体！
- ⑦清洗完插件件需先擦干再装回机体，并保证插件件卡位牢固不脱落！
- ⑧清洁机体表面时请使用柔软棉布擦拭，勿用汽油等有机溶液擦拭，避免对表面材质带来腐蚀。

产品名称	刀具消毒机	产品型号	BP-XD01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	80W	产品尺寸	316x111x282(mm)
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.30-2008		

### 异常现象自检 ABNORMAL PHENOMENON SELF-EXAMINATION

异常现象	检查要点以及排除
轻触按键无反应	请确保手上干燥无水渍，如仍触摸无反应，请联系厂家
工作后刀具上的水没有烘干	请触摸侧壁是否有温度，如果没有温度，请联系厂商解决
首次使用有异味	请先开机空转，自动完成一次杀菌烘干再正常使用。

## 产品有害物质名称及含量 HARMFUL SUBSTANCES

产品中有害物质或元素的名称及含量						
物件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯
塑胶结构件 (插刀件、下盖等)	○	○	○	○	○	○
电路板与变压器	○	○	○	○	○	○
PTC	×	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
贴纸类 (铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
<p>本表格依据SJ/11364的规定编制</p> <p>○：表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/26572的规定限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。</p>						

## 环保使用期限

产品铭牌、说明书中印有该标志表示该产品环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内，请按照使用说明书使用该产品。

## 维修服务保障 MAINTENANCE SERVICE GUARANTEE

- 按国家“三包法”享受三包服务，保修期12个月。
- 属下列情形之一者不享受三包服务，但是可以实行免费维修：
  - (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
  - (3) 无三包凭证及无有效发票的；
  - (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
  - (5) 因不可抗力造成损坏的；
- 保修期自购买之日的发票日期为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

## 保修卡

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	