

ANDROID AUTO

Primeramente verificar si está instalada la aplicación “Android Auto” en teléfonos con versión de sistema Android anterior a 10. Desde Android 10 en adelante, la aplicación ya viene nativa en el celular. La función está disponible en teléfonos a partir de la versión 5.0 de sistema.

Sabemos que los teléfonos de la marca Huawei podrían no funcionar en primera instancia, requiriendo algunos ajustes en el teléfono para la conexión. Los teléfonos de la marca Xiaomi también pueden requerir ajustes en el teléfono para un perfecto funcionamiento.

Muchos de los problemas de conexión de Android Auto están en el cable, **es obligatorio utilizar un cable con comunicación de datos**, no solamente carga! Verificar bien el estado del cable pues a veces un cable que tenga buena apariencia pero haya sido utilizado muchas veces puede haber perdido su capacidad de comunicación de datos. Se recomienda utilizar el cable original del teléfono para hacer la conexión.

Después de conectar y si está todo correcto, Android Auto deberá cargar automáticamente en la pantalla (hay una opción para deshabilitar la carga automática en los ajustes) siga las instrucciones en pantalla y confirme en el teléfono (solamente en la primera conexión).

Se recomienda tener habilitado el comando de voz “Ok Google” en el teléfono para poder utilizarlo correctamente con el sistema de Android Auto.

Las Llamadas por WhatsApp no suelen aparecer en pantalla cuando se está utilizando Android Auto, no es un bug sino una característica del sistema.

Se recomienda mantener todas las aplicaciones del teléfono (principalmente las compatibles con Android Auto) actualizadas al igual que el sistema del teléfono, muchas veces las actualizaciones automáticas no funcionan, se recomienda verificar periódicamente la tienda de aplicaciones en el teléfono buscando nuevas actualizaciones.

APPLE CARPLAY

La función está disponible en los iPhone a partir del modelo 5 (con conector Lightning).

Muchos de los problemas de conexión se deben al cable, es obligatorio utilizar un cable con comunicación de datos (y certificado Apple), no solamente carga! Verifica bien el estado del cable pues a veces un cable que tenga buena apariencia pero haya sido utilizado muchas veces puede haber perdido su capacidad de comunicación de datos. Se recomienda utilizar el cable original del teléfono para hacer la conexión.

Es prácticamente obligatorio activar el comando de voz “Oye Siri” para la utilización del sistema CarPlay.

Se recomienda mantener todas las aplicaciones del teléfono (principalmente las compatibles con Apple CarPlay) actualizadas al igual que el sistema del teléfono, muchas veces las actualizaciones automáticas no funcionan, se recomienda verificar periódicamente la tienda de aplicaciones en el teléfono buscando nuevas actualizaciones.

BOTONES Y FUNCIONES



- 1 – Prender y apagar la unidad / volver al menu principal
- 2 – Utilizar control de voz de Android Auto / Apple CarPlay (siempre que el telefono esté conectado)
- 3 – Subir volumen / 4 – Bajar volumen
- 5 - Mudo

6 – Rádio, AM/FM

7 – USB, cuando conecte un pendrive por ejemplo, se deberá iniciar automaticamente esta función

8 – Estará activo para hacer llamadas o escuchar musica desde un telefono o dispositivo que este conectado via Bluetooth.

9 – Apple CarPlay tendrá el icono en verde cuando un telefono compatible este conectado

10 – El ecualizador ayuda a “ajustar” el sonido a su gusto, ajustando frecuencias bajas, medias y altas.

11 – En la sección de “ajustes” están los ajustes de la unidad, ahi podrá emparejar teléfonos por Bluetooth por ejemplo, ajustar la hora y fecha entre otras funciones

12 – Android Auto tendrá el icono en azul cuando un telefono compatible esté conectado. En el menu de ajustes puedes elegir si quiere que esa función se inicie automaticamente al conectar un telefono.

13 – Entrada auxiliar, cuando conecta un dispositivo con salida de audio analógica a la conexion disponible.

RADIO

①



1 – Exhibe la frecuencia sintonizada

2 – Abre las memorias

3 – Selecciona la banda (AM o FM)

4 – Retrocede la búsqueda a la estación con mejor señal

5 – Hace una búsqueda por las emisoras con señal y las guarda en la memoria – borra las memorias que ya haya guardado

6 – Avanza la búsqueda a la estación con mejor señal



7 – Abre el teclado para ingresar directamente la frecuencia deseada

8 – Abre más opciones de radio – especialmente RDS



CONEXIÓN BLUETOOTH / APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO INALÁMBRICO

Se recomienda hacer el emparejamiento del teléfono haciendo que la unidad busque el teléfono, lo contrario también es posible pero las chances de éxito son menores.

El bluetooth del teléfono debe estar en “modo visible” y la manera de hacerlo normalmente es en “ajustes > conexión > Bluetooth” (los detalles pueden variar según el modelo, marca y sistema operativo que se esté utilizando, a veces, solo entrar a la pantalla principal de Bluetooth habilita este modo visible), la pantalla deberá ser parecida en Android y en iOS como abajo:



Y en la unidad Blaupunkt acceder a “Bluetooth” en el menú principal:




Es recomendable que se deje el teléfono en “modo visible” con la pantalla activa (no dejar que se apague automáticamente) y después seguir las instrucciones de emparejamiento en la unidad y en el teléfono – siempre teniendo en cuenta que los códigos que posiblemente aparezcan deban coincidir, eso evita conexiones incorrectas o erróneas.

La unidad tiene un numero limite de emparejamiento de teléfonos (se puede utilizar uno a la vez), así que si has seguido los pasos arriba y aun no logra emparejar, se sugiere verificar que el listado de emparejamientos no este lleno.


Para Android Auto o Apple CarPlay inalámbrico el proceso es parecido, la diferencia es que se debe tocar en “ajustes > dispositivo Android auto” si es para Android Auto y en “ajustes > dispositivo Apple CarPlay” si es para Apple CarPlay. Y luego seguir las instrucciones en pantalla.

AJUSTES


Al acceder al ícono "ajustes" en la pantalla principal tendrás los ajustes de la unidad según su división (íconos en la parte izquierda) y explicados aquí:




Región: se refiere a la región de la sintonía de radio
Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla
Tono de teclas: Cuando está habilitado hace que las teclas emitan un sonido cada vez que son presionadas
Idioma: define el idioma de la unidad
Fondo de pantalla: permite elegir un color de fondo de pantalla
Restablecimiento de fábrica: hace que la unidad vuelva a sus ajustes de fábrica, utilizar solamente si hay algún problema con la unidad
Configuraciones avanzadas: ajustes que deben ser hechos por un profesional, requieren clave



Estacionamiento: habilita/deshabilita la detección de freno de estacionamiento



Fecha: permite ajustar la fecha
Modo 24h: elige si la hora se exhibe en formato 12 o 24 horas
Hora: ajuste de la hora de la unidad
Zona horaria: permite seleccionar la zona en que se encuentra.



Informaciones de software y hardware de la unidad

En la esquina izquierda se selecciona la página de los menús

Más informaciones en nuestro canal de YouTube, playlist dedicado a la familia San Pedro:
<http://bit.ly/SanPedroBP> o al mail:
info@bpamericas.com