

# **BLAUPUNKT**

## **BP-AE6900** **Anafe eléctrico / Cocina encimera**

MANUAL DE USUARIO



**Enjoy it.**

**DISTRIBUTED BY**

**Argentina:** Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3  
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina  
Tel.: (54-11) 4655-3333

**Chile:** Importa, distribuye y garantiza - Electronica Megatel SA (Someco Andina),  
Porvenir 140, Santiago Centro - Chile - contacto@somecoandina.cl



## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Cuando utilice su anafe eléctrico deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la unidad.

1- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

2- No haga funcionar la unidad con las manos mojadas. Inserte por completo el enchufe en el tomacorriente.

3- No utilice este aparato con el cable roto o después de haber verificado un malfuncionamiento. Lleve la unidad al Centro de Servicio Técnico Autorizado cuando el cable de alimentación esté dañado.

4- Para evitar el choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del anafe. Siempre desenchufe la unidad después de su uso.

5- Siempre sostenga el enchufe al desenchufar el cable. Nunca tire del cable.

6- La superficie de los platos se calienta mucho durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no quemarse durante o después de utilizar la unidad.

7- No coloque ninguno de los siguientes materiales sobre la unidad: cartón, plástico, papel, vela, materiales inflamables.

8- Sea extremadamente cuidadoso cuando retire la cacerola o sartén.

9- Nunca deje de supervisar el anafe mientras se encuentre funcionando.

10- No coloque el anafe cerca de un quemador de gas u alguna otra fuente de alta temperatura o en forma directa a un ventilador eléctrico ya que puede afectar el control de temperatura adecuada.

11- Solo para uso doméstico y similares, tales como:

- áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- casas de campo;

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- ambientes tipo cama y desayuno.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

No sumergir.

12- En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.

13- El equipo deberá ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra, para protección personal y deberá estar cerca del equipo para fácil acceso.


14- No use la fuerza para operar perillas, teclas y botones.

15- No exponga el equipo a goteos ni a salpicaduras.

16- El uso de accesorios no provistos por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.

## ANAFE ELÉCTRICO / COCINA ENCIMERA

1. Placa de cocción
2. Luz de funcionamiento
3. Perilla de nivel



- Diámetro de superficie 180mm
- Construcción en Acero Inoxidable
- Superficie de alta durabilidad
- Control de temperatura
- Termostato de alta calidad
- Soportes anti deslizables
- 7 niveles de calor
- Alta estabilidad
- No requiere instalación profesional
- Fácil uso
- Limpieza rápida
- Tamaño del producto: 270\*260\*75 mm
- Peso Neto/Bruto: 2.20/2.54kg
- Alimentación: 220V, 50-60Hz, 1600W
- Origen: China

## USO:

Asegúrese que el selector de temperatura está apagado.

Seleccione una posición adecuada para el anafe, cerca de un tomacorriente.

Al utilizar la placa caliente por primera vez, se puede formar humo, esto es normal.

Asegúrese que no exista ningún objeto extraño, líquido o comida sobre el plato caliente, antes de encenderlo.

La placa caliente está ahora lista para su uso.

Siempre use una olla o sartén con un fondo plano, para tener un buen contacto con la placa calentadora.

Los anafes tienen ajuste para diferentes temperaturas, utilice los valores más bajos (MIN ~ 3) para calentar a fuego lento y suave. Los 4 programas de temperatura restantes hasta el MAX, se pueden utilizar para cocinar y hervir.

Después del uso, el anafe se mantendrá caliente durante algún tiempo. Puede utilizar este calor para mantener caliente la comida durante un corto período de tiempo.

Una vez que la cocción fue realizada, ponga el interruptor en posición "mínima".

Asegúrese de desenchufar el anafe del tomacorriente después de cada uso.

## SEGURIDAD EN EL USO:

Elija una posición conveniente a una toma de corriente, pero lejos de las fuentes de agua.

La superficie de trabajo debe ser resistente al calor, seco y aproximadamente a 80cm de altura.

Un espacio de al menos 5cm se debe dejar alrededor de los lados del aparato, ya que los mismos pueden calentarse durante el uso.

El cable de red no debe tocar cualquier parte del aparato y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

**ASEGÚRESE** que este aparato esté colocado lejos del borde de la superficie de trabajo y fuera del alcance de los niños y gente en sensible al calor.

Este aparato no se debe colocar debajo de armarios y/o muebles.

No trate de moverla placa de cocción hasta que esté completamente fría.

Asegurar que las cacerolas, sartenes, etc. están situados debidamente centrados sobre la placa de cocción y que los mangos de los mismos estén colocados de forma segura.

Se debe tener cuidado al utilizar el aceite o la grasa para cocinar. **ASEGÚRESE** de no producir sobrecalentamientos mediante el mantenimiento de una estrecha supervisión en todo momento.

No deje el aparato sin vigilancia en presencia de niños.

No coloque la unidad cerca de telas, como cortinas para evitar incendios.

## MANTENIMIENTO Y CUIDADO:

Antes de la limpieza, asegurarse primero de retirar la ficha eléctrica del tomacorriente.

Nunca sumerja este aparato en agua.

Todas las superficies pueden limpiarse simplemente frotando con un paño suave y húmedo.

Para las manchas, le recomendamos que utilice un limpiador en crema no abrasivo.

El aro de acero que rodea a la placa de cocción se puede limpiar con un agente de limpieza de metales. Para facilitar la limpieza, se recomienda que, ante el derrame de alimentos se pueda quitar con un paño húmedo, mientras que la placa de cocción esté apenas tibia.

**ATENCIÓN:** asegúrese de no quemarse al LIMPIAR.

El anafe se debe limpiar al menos una vez al mes

El producto no está diseñado para ser operado mediante un control remoto o temporizador externo.

**IMPORTANTE: EL MANTENER ENCENDIDO POR TIEMPO PROLONGADO EL ANAFE SIN COLOCAR EL ELEMENTO A CALENTAR SOBRE EL MISMO, PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.**



**PRECAUCIÓN:** El símbolo indica superficies calientes, tener cuidado de no tocar.

### IMPORTA, DISTRIBUYE, GARANTIZA

**Argentina:** Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3  
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333

**Chile:** Importa, distribuye y garantiza Electronica Megatel SA (Someco Andina),  
Porvenir 140, Santiago Centro - Chile. contacto@somecoandina.cl

## CONTACTO DE SERVICIO TÉCNICO

### En Argentina

SOMEKO ELECTRONICS S.A.  
Servicio Técnico Central  
Boulogne Sur Mer 61  
(B1766FXA) La Tablada  
e-mail: [service@someco.com.ar](mailto:service@someco.com.ar)  
Tel.: 0800-333-8274  
(5411) 7078-1080

### En Chile

ELECTRONICA MEGATEL S.A.  
Porvenir 140  
Santiago Centro - Chile  
Tel.: (56) 2-26350453  
e-mail: [contacto@somecoandina.cl](mailto:contacto@somecoandina.cl)

SOMEKO ANDINA S.A.  
Manzana 17 galpón 24  
Recinto Amurallado  
Tel.: (56) 572 724154  
e-mail: [contacto@somecoandina.cl](mailto:contacto@somecoandina.cl)



 ***BLAUPUNKT***

