保修卡

| 客户: | 姓名 | • | | | |
|-----|----|---|--|--|--|
| | | | | | |

联系电话:

客户地址: 购机日期:

发票号码:

BLAUPUNKT

合格证

检验员: 检验日期: QC PASS

吉爱普发展有限公司(商标持有人

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司 Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology co.,Ltd.

服务热线: 400 931 0636 Service Hotline: 400 931 0636

地址:中山市南头镇尚义路8号 Address: No.8shangyi Road,Nantou Town, Zhongshan City



User Manual

使用说明书



Enjoy it.

FOOT SPA MASSAGER 足浴器 BP-ZY02A

目录

| 注意事项(一) | 01 |
|---------------|----|
| 注意事项(二) | 02 |
| 清洁与保养 | 04 |
| 使用说明 | 06 |
| 产品参数 | 07 |
| 产品中有害物质的名称及含量 | 09 |
| 电气线路图 | 11 |

注意事项(一)

为避免火灾、电击、人身伤害,在使用本产品时请务必严格遵循以下要求进行操作:

- 1.若产品使用或接近儿童,身心功能障碍与伤残者以及没有使用经验的人,必须有旁人指引目能安全负责。操作时请勿离开。
- 2.小孩应在监管下接触本产品,以确保他们不会把产品当成玩具。
- 3.使用完毕后或清洁产品前,请将电源插头从插座中拔出。插拔电源插头时,应用手持插头,从电源插座上拔下。请勿通过拉电源线的方式来断电或者移动本产品。
- 4、电源线或者电源插头损坏,操作不正常,曾掉落地面或者损伤,请勿使用并联系维修部服务中心进行检查和维修。
- 5、本产品只供室内足部按摩使用,不作其他任何用途。
- 6、请不要私自拆卸或者改造本产品,用户切不可自行修理。
- 7、不要在户外使用本产品。
- 8、如果液体从器具中泄露,则不能再继续使用该器具。
- 9、产品若掉入水中,请勿用手触碰,应立即拔下插头、断电。
- 10、在洗漱或者沐浴时,请勿使用本产品。

注意事项(一)

- 11、请勿将本产品放在桌子边缘,或者有水桶、水槽的上方,以免掉入。
- 12、为避免触电,请勿将本产品任何部位,电源线,插头浸入水以及其他任何液体中。
- 13、请勿在使用过程中连接或者切断电源。
- 14.不得使用非制造商所指定的任何零部件,尤其是不符合本产品规格的零部件。
- 15、使用本产品时,请勿带电闲置一旁。
- 16、开机工作一个小时后会自动关机。

注意事项(二)

- 1、使用时,切不可带电将产品闲置一旁。不用时务必拔下插头断开电源。
- 2、电源线不要放置在过热的表面上。
- 3、请勿在产品使用时入睡。
- 4、请勿将物品插入或者掉落产品的任何开口中。
- 5.在使用喷雾器的地方或者氧气专用存放库房中请勿使用本产品。

注意事项(二)

- 6、为避免过热而导致走火,触电或造成伤害,请勿将产品置于枕头或毯子下操作。不能 覆盖毯、其他装置或类似的材料。
- 7、如果你担心自己的健康状況是否适合使用本产品,请先咨询医师再使用产品。
- 8、正在使用心脏起搏器或者植入医疗器者,使用前请先咨询医生。
- 9、孕妇、糖尿病患者以及患病人士,使用产品前必须先咨询医生。
- 10、如果您的肌肉或者关节长时间的疼痛,请停止使用本产品并咨询医生。持续性的肌肉或关疼痛有可能是其他更严重的健康问题预兆。
- 11、身上有伤口处、淤青、红肿起泡、烧伤、肿胀或者皮肤溃烂的请不要使用本产品。
- 12、在使用本产品进行足部按摩时你会感觉全身舒畅放松,如果感到疼痛或者有任何不适,请即停止使用并咨询医生。
- 13、中药包需用无纺布封装后浸水使用,中草药材禁止直接浸入浴盆中。
- 14、不建议长期使用高浓度精油以防侵蚀浴盆材料。
- 15、可以使用浴盐。
- 16、器具具有发热表面,对热不敏感的人使用时必须注意。
- 17、切记不可先加入超过35°C的温水,水温过高,温感系统感知超温,机器无法开机。

注意事项(二)



·如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造厂商其维修部或者 类似部门的专业人员进行更换。

____ **&告** ·本产品只供室内脚部按摩使用,不作其他用途。

清洁与保养

a)倒水

- ·倒水时请先关闭电源,从插座上拔下插头。
- ·将足部按摩盆倾斜,让水从,上排水口排出。
- ·请勿直接泼水而弄湿控制开关。

清洁与保养

b) 清洁

- ·清洁产品前,请确认总电源开关已关闭,并拔出电源插头,等到产品充分冷却后再清洗。
- ·请使用软湿布擦拭产品表面。
- ·请勿让控制开关浸入水或者其他液体中。
- ·清洁干净后,请再用干的布檫拭表面。
- ·注意切勿使用具有腐蚀性的清洁剂,如苯或稀释剂来清洁产品。

C)储藏

- ·存放产品前,请先拔下电源插头,等到产品充分冷却下来。
- ·不使用时,请将产品放入盒子中,并放置于安全、干燥、通风、阴凉处。
- ·切勿拧曲开关电源及电线,勿将电线缠绕在机体上,以免损坏电源线。
- ·切勿使用开关电源及电线悬挂产品。
- ·本产品仅供室内足部按摩使用,不作其他功能。

使用说明

- 首先请务必确认盆内有超过最低水位线时才能通电使用,严禁无水加热或无水开 启按摩功能。
- ②使用时将足浴器放平,加水到适当位置,不可过满,以防溢出,冬季使用可直接加入 38°C左右的温水。
- ❸插上电源插头,接通电源,蜂鸣器"嘀"一声同时数码显示屏显示"--",产品进入待机状态。此时仅"一键启动"和"按摩"键可以操作。
- 摩键需手动开启,温度以上次使用的温度运行,工作1小时自动停止。
- ⑤按摩键:在待机状态下,按此键可开启/关闭足底滚轮按摩,默认工作15分钟;在开机状态下,按此键可开启/关闭足底滚轮按摩。
- ❺模式键:在开机状态下,根据自身需求,按模式键可选择"定制"、"助眠"、"养生"、"驱寒"
- ①定制模式:在开机状态下,选择"定制"模式,定制模式灯常亮,(其他功能灭)默认水温42摄氏度,冲浪、按摩、加热功能开始工作。当水温<42摄氏度时加热功能开始工作。(默认工作时间为60分钟)
- ②助眠模式:在开机状态下,选择"助眠"模式,助眠模式灯常亮,(其他功能灭)默认水温38摄氏度,冲浪、加热功能开始工作。当水温<38摄氏度时加热功能开始工作(默认工作时间为25分钟)
- ③养生模式:在开机状态下,选择"养生"模式,养生模式灯常亮,(其他功能灭)默认水温45摄氏度,冲浪、加热功能开始工作,当水温<45摄氏度时加热功能开始工作(默认工作时间为45分钟)

- ④驱寒模式:在开机状态下,选择"驱寒"模式,驱寒模式灯常亮,默认水温40摄氏度,当水温≥40摄氏度时加热功能开始工作。(默认工作时间为35分钟)
- ⑤各个功能可根据个人喜爱调整默认的温度或时间。
- ⑥工作时只显示当前水温温度。
- ⑦工作时如有定时即定时键常亮,按一次可查倒计时结束时间。
- ☞ 定时键:步进10分钟一次,长按每5分钟递增。
- ③ 温度键:加热温度设置范围35-48C循环可调,步进1C;水温≥设定温度后,蜂鸣器响两声,停止加热,回差温度3°。
- ⑨ 冲浪键:在开机状态下,按此键可开启/关闭冲浪模式。
- ⑪ 灯光/杀菌键:在工作状态下,按此键可开启或关闭呼吸灯,在关机状态下,长按 3秒启动紫外线杀菌功能并默认工作时间30分钟,杀菌期间为了避免眼睛损伤,务 必将桶盖盖好。

产品参数

产品型号: BP-ZY02A产品容量: 18L额定电压: 220V~额定频率: 50Hz产品净重: 4.5kg额定功率: 800W产品尺寸: 430x350x430 (mm)产品毛重: 5.9kg

执行标准: GB 4706.1-2005、GB 4706.10-2008



产品中有害物质的名称及含量

| 有害有毒物质或元素 | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------------|--|--|--|--|
| 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | | | | |
| 塑料件 | \circ | \circ | \circ | \circ | \circ | \circ | | | | |
| 电源线 | × | \circ | × | \circ | \circ | \circ | | | | |
| 发热管 | \circ | \circ | \circ | \circ | \circ | 0 | | | | |
| 硅胶件 | \bigcirc | \circ | \circ | \circ | \circ | \circ | | | | |
| 电器件 | × | \circ | \circ | \circ | \circ | \circ | | | | |
| PCB板组件 | \circ | \circ | \circ | \circ | \circ | \circ | | | | |
| 螺钉 | \circ | \circ | \circ | \circ | 0 | × | | | | |
| 包装、贴纸 | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | \circ | \circ | \circ | | | | |
| 泡沫 | \circ | \circ | \circ | \circ | 0 | 0 | | | | |

产品中有害物质的名称及含量

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。


×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

有害物质说明:我公司产品所有使用的材质中毒物质限量标准GB/T26572的限量要求。 其中部件标"×"的表示因全球技术水平的发展还无法实现有毒物质元素含量的替代。 我公司将根据全球技术的发展,努力显示有毒物质元素的替代,如因技术发展及材料 中有毒物质环保升级,将会编入新版说明书。



在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年,电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限中,请按照使用说明书使用本产品。

电气线路图



-10-

-11-